



FR Notice d'utilisation
EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
IT Libretto d'utilizzazione
ES Instrucciones de uso
PT Instruções utilisation

DE Anleitungen zur benutzung
PL Użytkownik
CZ Uživatel
HU Használó
RO Instrucțiuni de utilizare
AR دليل المستخدم



Réf. B001006




services@badabulle.fr
service consommateur / consumer service

Badabulle • 16 rue Jacqueline Auriol
Parc Industriel des Gravanches
63051 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 • France
www.badabulle.com



B-EASY



FR - Descriptif détaillé page 7
 EN - Detailed description page 11
 NL - Gedetailleerde beschrijving pagina 15
 IT - Descrizione dettagliata pagina 19
 ES - Descripción detallada página 23
 PT - Descrição detalhada página 27



DE - Detaillierte Beschreibung Seite 31
 PL - Szczegółowy opis na stronie 35
 CZ - Podrobný popis strana 39
 HU - részletes leírás 43. oldal
 RO - Descriere detaliată pagina 47
 AR - العربية - وصف مفصل في الصفحة ٥١

100 mL	200 mL	300 mL
0-10 min	10-17 min	18-25 min

CUISSON DES CÉRÉALES ET PÂTES - COOKING CEREALS AND PASTA - KOKEN VAN GRANEN EN DEEGWAREN - COTTURA DI CEREALI E PASTA - COCCIÓN DE CEREALES Y PASTAS - COZEDURA DE CEREAIS E MASSAS - ZUBEREITUNG VON REIS, GETREIDE UND NUDELN - GOTOWANIE KASZ I MAKARONÓW - VAŘENÍ CEREÁLÍ A TĚŠTOVIN - GABONAFÉLÉK ÉS TÉSzták FŐZÉSE - PREPARAREA CEREALELOR ŞI A PASTELOR - طهي الحبوب الغذائية والعجائن

	Avoine - Oat Haferflocken Havermout Avenas - Avena الشوفان	Quinoa الكينوا	Pâte - Pasta Nudeln Deegwaren العجائن	Riz - Rice Reis - Rijst Arroz - Riso الأرز
	50 g	80 g	70 g	90 g
I	100 ml	130 ml	130 ml	210 ml
H	100 ml	100 ml	100 ml	300 ml
	5-10 min	13-15 min	3-5 min	25 min

Cuit avec le jus de cuisson ! + de nutriments et + de saveurs naturelles ! Cooked with cooking juices! + nutrients and + natural flavors! In der Garflüssigkeit gekocht! + Nährstoffe + natürlicher Geschmack! Gestoomd met het kookvocht! + de voedingsstoffen + de natuurlijke smaken! Cocinado con los jugos de cocción + nutrientes + sabor naturales مطهوه بعصير الطهي! + المغذيات + المذاقات الطبيعية الشهية!



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES AVANT D'UTILISER LE ROBOT B-EASY.

- Lire l'ensemble des instructions attentivement et familiarisez-vous avec votre appareil de préparation de repas pour bébé avant une première utilisation.
- Pour se protéger des décharges électriques, n'immergez pas l'appareil, le cordon dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que pour cuire / réchauffer / mixer / décongeler. Toute autre utilisation peut-être dangereuse.
- Faites très attention quand vous manipulez les lames du mixeur, particulièrement quand vous retirez les lames du bol, quand vous videz le bol, et pendant le lavage.
- L'appareil ne contient aucune pièce utile à l'utilisateur pour une réparation. Ne pas démonter l'appareil.
- Surveillez l'appareil quand vous l'employez avec des enfants à proximité. Laissez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil s'utilise en intérieur, ne l'utilisez pas dehors.
- Évitez de laisser le cordon dépasser de la table ou du compteur ou de le laisser à proximité de surfaces chaudes.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche.
- Ne mettez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité d'un four ou d'une plaque de gaz ou tout ce qui s'apparente à une source de chaleur.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil (chambre de chauffage).
- Ne déplacez pas l'appareil en service, une fois branché, ou s'il contient de l'eau chaude.
- Précaution : des tâches peuvent apparaître sur les paniers ou bol de mixage si vous utilisez des aliments très colorés, particulièrement ceux qui sont oranges et rouges.

AVERTISSEMENTS

- Branchez cet appareil sur une prise 220 volts avec raccordement à la terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 3 ans s'ils sont surveillés ou que le fonctionnement de l'appareil leur a été expliqué de façon à ce qu'il soit utilisé en toute sécurité et en connaissance des risques encourus.
Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et doivent faire l'objet d'une surveillance.
Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Éviter tout débordement sur le connecteur.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Risque potentiel de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Soyez prudent si du liquide chaud est versé dans le bol de mixage car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'un dégagement de vapeur d'eau soudain.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- des fermes,
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- des environnements du type de chambres d'hôtes.
- Utilisez des récipients en plastique ou en verre pouvant bouillir ou tous autres récipients thermorésistants avec cet appareil.
- Vérifiez toujours vos ustensiles avant de les employer avec le B-easy.
- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.



Ce symbole indique à travers l'Union Européenne que ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle ou mélangé aux ordures ménagères, mais faire l'objet d'une collecte sélective.

ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL DE PRÉPARATION DE REPAS POUR BÉBÉ :

A - couvercle du bol de mixage	J - panier séparateur d'aliment	Câble 10A-250V
B - Système de verrouillage du couvercle	K - Bol vapeur	220-240V 50-60Hz
C - Bol de Mixage	L - Couvercle de cuisson vapeur	Cuiseur 500W
D - Lame de Mixage	M - Cordon d'alimentation	Mixeur 250W
E - Bouton de Mixage	N - Guide d'aide à la cuisson	
F - Bouton central	O - Indication pour le niveau d'eau dans la cuve	
G - Base du B-easy	P - Bouton ON/OFF	
H - Cuve de Cuisson		
I - Récupérateur de Jus de Cuisson		



1 - Utiliser le Bol de Mixage (C) pour verser l'eau dans la Cuve de Cuisson (H). Le remplir d'eau selon les quantités indiquées sur le guide d'aide à la cuisson (N).



2 - Déposer les aliments coupés en dés dans le bol principal (K) avec ou sans le panier (J).



3 - Appuyer sur le bouton ON à l'arrière du robot. Appuyer sur le Bouton de Cuisson (F) pour démarrer la cuisson.



4 - Une fois la cuisson terminée, verser les aliments dans le Bol de Mixage (C). Ne pas oublier de verser également le jus de cuisson du Récupérateur de Jus de Cuisson (I) pour un met plus savoureux et pour récupérer les vitamines qu'il contient.



5 - Bloquer le Bol de Mixage (C) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



6 - Refermer et verrouiller le couvercle en tournant le Système de Verrouillage (B) dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couvercle est bien en place lorsque le système de verrouillage est bien enclenché dans sa fente. Vous entendrez un petit clic indiquant que le bol de mixage est verrouillé et prêt à être utilisé.



7 - Presser le Bouton de Mixage (E) pour mixer les aliments. **ATTENTION : appuyer sur le bouton par petites et courtes pressions de 5 sec. maximum, pour éviter tout risque d'échauffement. (Sinon, se référer au point 15, page suivante, des consignes d'utilisation).**



8 - Verser les aliments dans une assiette. Le repas de bébé est prêt ! Attention, c'est chaud !

PRÉPARATION D'UN REPAS :

- 1 - Placer l'appareil sur une surface plane et stable. S'assurer que l'appareil et le Cordon d'alimentation (M) sont hors d'atteinte des enfants.
- 2 - S'assurer que la tension d'alimentation de la prise électrique est adaptée au dispositif. Si c'est le cas, brancher l'appareil à la prise murale.
- 3 - Retirer le couvercle de cuisson vapeur (L), le bol principal (K), le panier (J) et le récupérateur de jus de cuisson (I) de l'appareil.
- 4 - Retirer le Bol de Mixage (C) et le remplir d'eau selon les quantités indiquées sur le guide d'aide à la cuisson (N) et dans le tableau page 3.
- 5 - Verser l'eau selon le dosage approprié à l'intérieur de la Cuve de Cuisson (H).
- 6 - Réinstaller le récupérateur de jus de cuisson (I), le bol principal (K). Placer les aliments dans le bol (K) ou dans le panier (J). Il est possible de cuire des aliments différents séparément grâce au panier (J). Pour cela, déposer les premiers aliments dans le fond du bol principal (K), puis insérer le panier (J) contenant les autres aliments. Pour une cuisson optimum et uniforme, découper les aliments en de petits dés (ou morceaux).
- 7 - Replacer le couvercle (L). **Avertissement : le couvercle ne comporte pas de système de fermeture, éviter de retirer le couvercle quand l'appareil est en service.**
- 8 - Appuyer une fois sur le Bouton de Cuisson (F). Un voyant lumineux à l'intérieur du bouton s'allumera, indiquant que le cycle de cuisson est lancé. **Avertissement : au cours de la cuisson, le couvercle (K) risque d'être extrêmement chaud et la vapeur sortira du trou situé sur le couvercle. Maintenir vos mains éloignées pour éviter de vous brûler.**
- 9 - Lorsque le cycle de cuisson est terminé, le voyant lumineux s'éteint et l'appareil s'arrête automatiquement.
- 10 - Retirer le couvercle (L). **Avertissement : le couvercle est très chaud, le manipuler avec soin.**
- 11 - Laisser le bol (K) refroidir 1 à 2 minutes.
- 12 - Transférer les aliments cuits à la vapeur dans le Bol de Mixage (C). Retirer le Récupérateur de Jus de Cuisson (I) avec la poignée et verser le jus de cuisson dans le Bol de Mixage (C), voir page 5. Ceci rend les aliments plus savoureux et plus juteux et conserve les vitamines du jus de cuisson. **Avertissement : le Récupérateur de Jus de Cuisson (I) est chaud. Le manipuler avec soin. Pour une meilleure qualité de cuisson, nous vous conseillons de faire cuire les céréales en même temps que les autres aliments.**
- 13 - Replacer le Bol de Mixage (C) sur la base du robot (G). Aligner et tourner le Bol de Mixage (C) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille sur la base du B-easy (G).
- 14 - Replacer le Couvercle du Bol de Mixage (A) sur le Bol de Mixage (C). Aligner et tourner le Couvercle du Bol de Mixage (A) dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à verrouillage. Le couvercle est bien en place lorsque le système de verrouillage est bien enclenché dans sa fente. Un petit clic indiquera que le bol de mixage est verrouillé et prêt à être utilisé. Le mixage n'est possible que si le couvercle est bien enclenché.

- 15 - Appuyer sur le bouton de mixage (E). **Avertissement : ne pas effectuer un mixage continu mais de petites et courtes pressions de 5 secondes maximum, afin d'éviter une surchauffe du moteur du B-easy. Si les précautions de mixages présentées précédemment ne sont pas respectées, le produit risque de s'arrêter de fonctionner par mesure de sécurité. En cas d'arrêt de l'appareil, veuillez laisser le produit refroidir quelques instants.**
- 16 - Lorsque les aliments sont prêts, relâcher le Bouton de Mixage (E) et le mixage s'arrêtera.
- 17 - Déverrouiller le Couvercle du Bol de Mixage (A) et retirer le Bol de Mixage (C) de la Base du B-easy (G).
- 18 - Le repas de bébé est prêt ! **Avertissement : vérifier toujours la température de vos aliments avant de les donner à votre bébé. Avertissement : Ne pas lancer le mixage en l'absence d'aliments ou de liquide dans le Bol de Mixage (C). Laisser le B-easy refroidir pendant au moins 15 minutes avant d'utiliser l'appareil pour une nouvelle cuisson.**

RÉCHAUFFAGE :

- 1 - Mettre les aliments à réchauffer dans un petit pot en verre ou en plastique supportant les hautes températures. Enlever le couvercle du petit pot.
- 2 - Placer le petit pot dans le bol principal (K) et refermer avec le couvercle (L).
- 3 - Selon la quantité à réchauffer, 10 à 20mL d'eau (2 à 4 cuillères à café) dans la cuve de cuisson (H).
- 4 - Appuyer sur le Bouton de Cuisson (F).
- 5 - Une fois le réchauffage fini, le voyant lumineux s'éteint. Enlever le petit pot avec précaution pour éviter de se brûler.
- 6 - Verser les aliments dans une assiette, brasser le contenu pour obtenir une température homogène, le repas de bébé est prêt !

AVERTISSEMENT : vérifier toujours la température de vos aliments avant de les donner à votre bébé.

DÉCONGELATION :

Procéder de la même façon que pour le réchauffage :

- Pour un pot de 120ml mettre 140ml dans la Cuve de Cuisson (H), pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, mélangez et attendez quelques minutes que le petit pot refroidisse à bonne température.
- Pour un pot de 240ml mettre 180ml dans la Cuve de Cuisson (H). Ensuite, mélangez et attendez quelques minutes que le petit pot refroidisse à bonne température.

NETTOYAGE

- Débrancher toujours l'appareil et s'assurer qu'il est froid avant un nettoyage.
- Base du B-easy (G) : essuyer la surface extérieure, de même que l'intérieur de la Cuve de Cuisson (H), avec un tissu ou une éponge humide imprégnée d'un savon liquide doux. Rincer avec de l'eau claire. Laisser sécher naturellement. Ne pas immerger l'unité dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas laver l'unité sous l'eau courante. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour un nettoyage.
- Le récupérateur de jus de cuisson (I), le bol de cuisson (J), le couvercle de cuisson vapeur (L), le bol de mixage (C), le couvercle du bol de mixage (A), peuvent être lavés grâce à une éponge et de l'eau chaude imprégnée de savon liquide doux. Rincer avec de l'eau claire et laisser sécher naturellement. Ces éléments peuvent être également lavés dans un lave-vaisselle **dans le compartiment supérieur uniquement.**
- Ne pas utiliser de tampons récurrents, d'éléments abrasifs ou de solvants pour un nettoyage. Ils peuvent endommager l'appareil et ses surfaces.

NETTOYAGE DES LAMES DE MIXAGE :

Pour un nettoyage en profondeur, démonter les lames du mixeur en les tournant vers le symbole « cadenas ouvert », puis les laver à la main. Pour le remontage, verrouiller les lames en les tournant vers le symbole « cadenas fermé ».

DÉTARTRAGE DE LA CUVE DE CHAUFFE :

Après une utilisation plus ou moins prolongée, des dépôts minéraux peuvent se former sur les surfaces intérieures de la Cuve de Cuisson (H) et peuvent endommager le B-easy. Détartrer régulièrement votre appareil en versant un mélange de 100 ml d'eau chaude et de 100 ml de vinaigre blanc dans la Cuve de Cuisson (H). Laisser le mélange agir pendant une heure ou deux (plus longtemps si nécessaire). Déverser ensuite le mélange et rincer la Cuve de Cuisson (H) en la remplissant avec de l'eau du robinet à l'aide d'un récipient, puis en la vidant plusieurs fois. Ne pas immerger le B-easy dans l'eau. L'essuyer avec un chiffon sec ou laissez-le sécher.

ATTENTION : Si vous débranchez le cordon d'alimentation du robot culinaire pendant un cycle de chauffe, le cycle reprendra en rebranchant le produit.

READ ALL THE INSTRUCTIONS BELOW CAREFULLY BEFORE USING B-EASY.

- To prevent the risk of electric shock, do not immerse the apparatus or its electrical cord in water or any other liquid.
- Use the apparatus only to cook/heat/blend or thaw. Any other use may be dangerous.
- Take care when handling the blender blades, especially when removing the blades from the bowl, and emptying or washing the bowl.
- The apparatus contains no parts useful to the user for repairs. Do not disassemble the apparatus.
- Monitor the apparatus when in use with children nearby. Keep the apparatus out of reach of children.
- This apparatus is for indoor use only. Do not use outdoors.
- Do not allow electrical cord to hang over the edge of the table or counter. Do not place near hot surfaces.
- Use the apparatus on a flat, stable and dry surface.
- Do not place the apparatus on a hot surface or near an oven or gas burner, or any other heat source.
- Do not touch the hot surfaces on the apparatus (heating chamber).
- Do not move the apparatus during use, once it has been plugged in, or if it contains hot water.
- Warning: stains may appear on the baskets or blending jug if you use strongly coloured foods, particular those which are orange and red.

WARNINGS

- **WARNING:** To avoid danger, if the electrical cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service department or a qualified electrician.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years• Children shall not play with the appliance.
- Avoid spillage on the connector.
- Heating element surface is subject to residual heat after use.
- The appliance potential injury from misuse.
- Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- Respect heating times, and ensure the baby bottle and its contents are at a suitable temperature before feeding your baby.
- Always check your utensils prior to using them with B-easy.

- This appliance is designed to be used for domestic and suchlike applications such as:
 - kitchen areas reserved for personnel in stores, offices and other professional environments,
 - farms,
 - use by hotel, motel customers and other accommodation environments,
 - bed and breakfast environments.
- Electrical and electronic equipment can be recycled. Do not throw electrical or electronic apparatuses away with your household waste. Ensure they are recycled.



Throughout the European Union, this symbol indicates that the product must not be disposed of with household waste, but must be recycled.

APPLIANCE ELEMENTS:

A - Blending bowl lid	K - Steamer bowl	Power cord 10A-250V
B - Lid locking system	L - Steamer lid	220-240V 50-60Hz
C - Blending bowl	M - Power cord	Steamer 500W
D - Blending blade	N - Cooking guide	Blender 250W
E - Blending button	O - Water level indicators	
F - Central button	P - ON/OFF button	
G - B-easy base		
H - Cooking tank		
I - Cooking liquid collector		
J - Food separator basket		

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE BOTTLE HEATER



- 1 - Use the Blending Bowl (C) to pour the water in the Heating Tank (H). Fill the tank with the amount of water indicated in the cooking guide (N).



- 2 - Place the diced foods in the main bowl with or without the basket (J).



- 3 - Press the Cooking Button (F) to start cooking.



- 5 - Turn the Blending Bowl (C) clockwise to lock it.



- 6 - Turn the Locking System (B) clockwise to close and lock the lid. The lid is closed properly when the locking system is snapped securely in its slot. You will hear a click, indicating that the Blending bowl is ready to be used.



- 4 - Once cooking is complete, pour the foods in the Blending Bowl (C). Remember to also pour the cooking liquid from the Liquid Collector (I) into the Blending Bowl for added flavour and vitamins.



- 7 - Press the Blending Button (E) to blend. **ATTENTION: press the button for short bursts of 5 seconds to prevent overheating. Stop if the Blending Blade (D) spins without any resistance. (Otherwise, refer to point 15 of the instructions for use).**



- 8 - Pour the food into a dish. Baby's meal is ready! Be careful, it's hot!

INSTRUCTIONS FOR USE

MEAL PREPARATION

- Place the appliance on a flat, stable surface. Ensure the appliance and the power cord (M) are out of children's reach.
- Ensure the mains power is suitable for the appliance. If it is, plug the appliance in to the wall outlet.
- Remove the steamer lid (L), the main bowl (K), the basket (J) and the cooking water vessel (I) from the apparatus.
- Remove the blending bowl (C). Fill it with water as per the quantities shown in the cooking guide (N) and in the table on page 3.
- Add the appropriate amount of water to the Heating Tank (H).
- Replace the cooking water vessel (I), the main bowl (K). Place the food into the bowl (K) or into the basket (J). You can use the basket (J) to cook different foods separately. Put the first food items into the bottom of the main bowl (K), and then insert the basket (J) with the other food items in it.
- Replace the Steamer Lid (L). **Warning: The Steamer Lid has no locking system, so avoid touching it when it is heating.**
- Press the Cooking Button (F) once. An indicator light inside the button turns on, indicating that cooking has started. **Warning: During cooking, the Steamer Cover (K) may become very hot and steam will exit the hole on top of the cover. Keep hands away to avoid burning yourself.**
- When the cooking cycle is complete, the indicator light turns off and the appliance turns off automatically.
- Remove the lid (L). **Warning: it is very hot, handle it with care.**
- Allow the Bowl (K) to cool for 1 or 2 minutes.
- Transfer the steamed food to the Blending Bowl (C). Remove the Liquid Collector (I) using the handle and pour the cooking liquid in the Blending Bowl (C), see page 5. This will add flavour and vitamins to baby's food. **Warning: The Liquid Collector (I) is hot. Handle with care. For better cooking results, we recommend cooking cereals at the same time as other foods.**
- Replace the Blending Bowl (C) in the housing. Align and turn the Blending Bowl (C) clockwise until it locks in the B-easy base (G).
- Replace the blending jug (C) on the food processor base (G). Align and turn the Blending Bowl Cover (A) clockwise, until it locks into place. The lid is closed properly when the locking system is snapped securely in its slot. You will hear a click, indicating that the Blending bowl is ready to be used. You will not be able to blend anything until the lid is properly locked into position.

- Press the blending switch (E). **Warning: Do not blend continuously, but in short bursts of 5 seconds, to avoid overheating the motor. Failure to follow the blending instructions above may cause the product to stop working as a safety measure. If the appliance stops, please let the product cool down for a few moments.**
- When the food is ready, release the Blending Button (E) and blending will stop.
- Unlock the Mixing Bowl Cover (A) and remove the Blending Bowl (C) from the Base of the B-easy (G).
- You can now feed your baby the freshly prepared meal. **Warning: Always test food temperature before feeding baby. Warning: Never blend without food or liquids in the Blending Bowl (C). Allow the B-easy to cool for at least 15 minutes before using it to cook again.**

REHEATING

- Place food to be reheated in a small glass or plastic jar able to withstand high temperatures. Remove the lid of the jar.
- Place the small jar in the main bowl (K) and attach and close the lid (L).
- Depending on the quantity to be heated, put between 10 to 20mL of water (2 to 4 teaspoons) into the cooking tank (H).
- Press the Cooking Button (F).
- When reheating is complete, the indicator light will turn off. Carefully remove the jar to avoid burning yourself.
- Pour the food in a dish, stir the contents well to ensure an even temperature, baby's meal is ready!

WARNING: Always test food temperature before feeding baby.

THAWING

Follow the same instructions as for reheating.

- For a 120 ml jar, put 140 ml into the Cooking Tank (H) during about fifteen minutes. Then, mix and wait a few minutes so that the jar cools down to the right temperature.
- For a 240 ml jar, put 180ml into the Cooking Tank (H). Then, mix and wait a few minutes so that the jar cools down to the right temperature.

CLEANING

- Always unplug the appliance and ensure it is cool before cleaning.
- B-easy base (G): wipe the external surface and the inside of the Cooking Tank (H) with a damp cloth or sponge with mild liquid detergent. Rinse with water. Let dry. Do not immerse in water or any other liquid. Do not wash or rinse under running water. Do not use abrasive products.
- The Liquid Collector (I), the Basket (J), the bowl (K), Steamer Cover (L), Blending Bowl Lid (A), Blending Bowl (C) can all be washed with a sponge and hot water and a mild liquid detergent. Rinse with water and let dry. **They can also be washed on the top rack of the dishwasher.**
- Do not use abrasive sponges or cleaning solvents. They may damage the appliance and its surfaces

CLEANING THE BLENDER BLADES

For thorough cleaning, you can remove the blades from the blender by turning them to the «open padlock» symbol. They should then be washed by hand. When replacing the blades, lock them into place by turning them to the «closed padlock» symbol.

REMOVING SCALE FROM THE HEATING TANK

After a certain time of use, mineral deposits may form on the inside surfaces of the Heating Tank (H) and damage the B-easy. You should regularly remove the scale on your appliance by pouring 100 ml of hot water and 100 ml of white vinegar in the Heating Tank (H). Let sit for an hour or two (or longer if necessary). Pour out the liquid and rinse with tap water several times. Do not immerse the B-easy in water. Wipe with a dry cloth or let dry.

WARNING: If you unplug the food processor's power cord during a warming cycle, the cycle will resume when the product is plugged back in.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK: LEES AANDACHTIG DE HIER ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN ALVORENS DE B-EASY TE GEBRUIKEN.

- Het apparaat of de stekker nooit in water of ander vloeistof dompelen, om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat alléén om te koken / opwarmen/ mixen / ontgooien. Een gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn.
- Wees voorzichtig met de snijbladen van de mixer, vooral als u deze uit de kom haalt, of de kom leegt, en bij het reinigen.
- Geen enkel onderdeel van het apparaat kan door de gebruiker zelf gerepareerd worden. Het apparaat niet demonteren.
- Pas goed op wanneer u het apparaat in bijzijn van kinderen gebruikt. Het apparaat buiten bereik van kinderen bewaren.
- Dit apparaat alléén binnenshuis, et niet buitenshuis gebruiken.
- De stekker niet over de tafel of werkvlak laten hangen, of in de buurt van warme oppervlakten leggen.
- Het apparaat op een vlak, stevig en droog oppervlak gebruiken.
- Plaats het apparaat niet op een warm oppervlak; bij een oven of gasplaat, of een andere warmtebron.
- De warme onderdelen van het apparaat niet aanraken (verwarmingssysteem).
- Het apparaat niet verplaatsen als deze aanstaat en functioneert, of heet water bevat.
- De stekker uit het stopcontact halen als u het apparaat niet gebruikt, of wilt schoonmaken en opbergen.
- Voorzichtig: er kunnen vlekken ontstaan op de mandjes of de blenderkan als u zeer gekleurd voedsel gebruikt, met name oranje en rood voedsel.

WAARSCHUWINGEN

- **WAARSCHUWING:** Wanneer het snoer beschadigd is moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een ander bevoegd persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 3 jaar als deze ingelicht zijn over de werking van het apparaat, en de gevaren hiervan door de persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. De reiniging en onderhoud van dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar onder toezicht uitgevoerd worden. Het apparaat en het koord buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar houden.
- Vermijd het morsen van water op de aansluiting.
- Het oppervlak van het verwarmingselement blijft na het gebruik nog enige tijd warm.
- U moet de aangegeven opwarmtijd respecteren, en de temperatuur van de zuigfles en de inhoud controleren alvorens uw kindje te voeden.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Altijd uw keukengerei controleren alvorens deze met B-easy te gebruiken.
- Dit apparaat is bestemd voor gebruik thuis en dergelijke zoals:
 - keukenvoorzieningen bestemd voor het personeel in winkels, op kantoren en overige professionele omgevingen,
 - boerderijen,
 - gebruik door klanten in hotels, motels en overige accommodaties van residentiële aard,
 - accommodaties van het type B&B.

- Elektrische en elektronische apparaten moeten van ander afval gescheiden worden. Gooi elektrische en elektronische apparaten niet bij het huishoudelijk afval, maar breng deze naar een verzamelpunt.



Dit symbool betekent in de Europese Gemeenschap dat een product niet bij het huishoudelijk afval mag, maar naar een verzamelpunt gebracht moet worden.

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT VOOR HET MAKEN VAN BABYVOEDING:

A - Deksel van de kom	J - Mandje om voedingsmiddelen gescheiden te koken	Stroomkabel 10A-250V 220-240V 50-60Hz
B - Sluitingssysteem van het deksel	K - Hoofdkan	Stoomkoker 500W
C - Kom	L - Deksel voor stoomkoken	Blender 250W
D - Hakmes	M - Stroomkabel	
E - Schakelaar voor de blender	N - Hulpghids voor de kookfunctie	
F - Knop in het midden	O - Aanduiding voor het water-niveau	
G - Houder van de B-Easy	P - Knop ON/OFF	
H - Kookreservoir		
I - Opvangbakje voor het kookvocht		



1 - Gebruik de kom (C) om water in het reservoir (H) te gieten. Met water vullen volgens de op de hulpguids voor de kookfunctie (N).



2 - Plaats de voorgesneden groenten in het Hoofdkan (J), met of zonder mand (J).



3 - Druk op schakelaar voor de stoompositie (F) om het proces te starten.



4 - Als het stomen is voltooid, brengt u de inhoud van het stoommandje over in de kom van de blender (C). Vergeet niet om het vrijgekomen kookvocht erbij te gieten uit het opvangbakje voor het kookvocht (I), zodat de vitamines niet verloren gaan en voor meer smaak.



5 - Zet de kom van de blender (C) vast door hem met de wijsers van de klok mee, vast te draaien.



6 - Zet het deksel op de kom, en vergrendel deze door het sluitingssysteem (B) met de wijsers van de klok mee, vast te draaien. Het deksel is op zijn plaats als deze in de inkeping en met een kleine hoorbare 'klik' vast komt te zitten. De blender is nu klaar voor gebruik.



7 - Druk op de schakelaar van de blender (E) om met het pureren van de inhoud te beginnen. **LET OP:** druk maar een aantal korte keren op de knop, niet langer dan 5 seconden per keer, om oververhitting van het apparaat te voorkomen.



8 - Doe de inhoud van de kom over op een bord. De babymaaltijd is gereed!

BEREIDEN VAN EEN MAALTIJD:

- 1 - Plaats het apparaat op een horizontale en stevige ondergrond. Controleer dat de stroomkabel (M) buiten het bereik van kinderen blijft.
- 2 - Controleer of het plaatselijk lichtnet overeenkomt met die van het apparaat. Als dit het geval is, kunt u de stekker in het stopcontact steken.
- 3 - Het deksel voor stoomkoken (L), de hoofdkan (K), het mandje (J) en het kookwaterreservoir (I) van het apparaat verwijderen.
- 4 - Haal de kom van de blender (C). Met water vullen volgens de op de hulpguids voor de kookfunctie (N) en in de tabel op pagina 3 aangegeven hoeveelheden.
- 5 - Giet de juiste hoeveelheid water in het waterreservoir (H).
- 6 - Het kookwaterreservoir (I), de hoofdkan (K) en het deksel. De voedingsmiddelen in de kan (K) of in het mandje (J) plaatsen. Dankzij het mandje (J) kunt u verschillende voedingsmiddelen gescheiden van elkaar bereiden. Leg in dat geval de eerste voedingsmiddelen op de bodem van de hoofdkan (K) en plaats hier daarna het mandje (J) met de andere voedingsmiddelen in. Voor een optimaal en gelijkmatig resultaat, kunt u het beste alle ingrediënten klein snijden.
- 7 - Zet de Deksel voor stoomkoken (K) op zijn plaats. Let op: de Deksel voor stoomkoken (K) heeft geen sluitingssysteem, haal de kap niet van het apparaat als het in werking is.
- 8 - Druk eenmalig op de schakelaar voor de stoompositie (F). Een controlelampje in de schakelaar gaat branden en duidt aan dat met het stomen is begonnen. **Let op: tijdens het Deksel voor stoomkoken (K) erg heet worden en ontsnapt er stoom uit de opening van de kap. Kom hiermee niet in aanraking, u kan zich hieraan verbranden.**
- 9 - Wanneer het stomen is voltooid, gaat het controlelampje uit en schakelt het apparaat automatisch uit.
- 10 - Verwijder het deksel (L). Waarschuwing: het is erg heet, ga er voorzichtig mee om.
- 11 - Laat de kan (K) 1 tot 2 minuten afkoelen.
- 12 - Doe de gestoomde ingrediënten over in de kom van de blender (C). Verwijder het opvangbakje voor het kookvocht (I) met behulp van het handvat en giet de inhoud ervan bij de gestoomde ingrediënten in de kom (C). Hierin bevinden zich waardevolle vitamines en het kookvocht maakt de voeding smaakvoller. Zie pagina 5. **Let op: het opvangbakje (I) kan heet zijn, wees voorzichtig bij het hanteren ervan. Voor een beter kookresultaat raden we u aan de granen tegelijkertijd met de andere voedingsmiddelen te bereiden.**
- 13 - Plaats de blenderkan (C) terug op de foodprocessor (G). Plaats de kom van de blender (C) in de daarvoor bestemde opening op de sokkel (G). Zet hem vast door hem met de wijsers van de klok mee te draaien.
- 14 - Plaats het deksel van de kom (A) op de kom van de blender (C). Plaats ze goed boven elkaar en draai het deksel (A) met de wijsers van de klok mee, totdat deze vergrendelt. Het deksel zit goed op zijn plaats als hij vast komt te zitten in de kleine inkeping. Een kleine hoorbare 'klik' geeft aan dat het deksel goed vast zit en dat het apparaat klaar is voor gebruik. U kunt niet blenden zolang het deksel niet goed vergrendeld is.

SCHOONMAKEN VAN UW B-EASY

- Voordat u met schoonmaken begint, haalt u de stekker uit het stopcontact en controleert u of het apparaat niet te heet is.
- Voor de sokkel van uw B-easy (G): het schoonmaken van de buitenkant van het apparaat en de binnenkant van het waterreservoir (H), moet worden gedaan met een vochtig doek of spons, met een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel. Daarna afnemen met schoon water. Laten drogen. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Maak de sokkel nooit schoon onder stromend water. Gebruik voor het schoonmaken geen schuurmiddelen.
- Het opvangbakje voor het kookvocht (I), het stoommandje (J), de stoomkap (K), het deksel van de kom (A), de kom van de blender (C) kunnen worden schoongemaakt met een spons en warm water met schoonmaakmiddel. Daarna goed afspoelen. **Ook mogen zij in het bovenste gedeelte van de vaatwasmachine.**
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen voor het schoonmaken. Deze kunnen het apparaat en de onderdelen beschadigen.

HET REINIGEN VAN DE MENGLADEN

Voor een grondige reiniging kunt u de bladen van de blender verwijderen door deze naar het symbool "open hangslot" te draaien en ze daarna met hand afwassen. Voor het terugplaatsen vergrendelt u de bladen door deze naar het symbool "gesloten hangslot" te draaien.

- 15 - Druk op de blenderknop (E). **Waarschuwing: druk niet te lang op deze knop, puurere slechts korte, opeenvolgende periodes van 5 seconden, dit om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Als de hiervoor vermelde blenderinstructies niet gerespecteerd worden, kan het product uit veiligheid stoppen te functioneren. Wanneer het apparaat stopt te functioneren laat het product enkele ogenblikken afkoelen.**
- 16 - Als de babyvoeding voldoende gepureerd is, laat uit de schakelaar (E) los, om het proces te stoppen.
- 17 - Open de sluiting van het deksel (A) en verwijder de kom (C) van de sokkel (G) van het "B-easy".
- 18 - De verse maaltijd is gereed om aan uw baby gegeven te worden. **Waarschuwing: controleer altijd de temperatuur van de voeding, voordat u het aan uw baby geeft. Waarschuwing: Start nooit het pureerproces van het apparaat zonder dat er ingrediënten in de kom (C) zitten. Laat uw B-easy 15 minuten afkoelen, voordat u hem opnieuw gaat gebruiken.**

OPWARMEN

- 1 - Plaats de maaltijd die moeten worden opgewarmd in een glas of plastic potje, dat geschikt is om hoge temperaturen te weerstaan. Het deksel verwijderen.
- 2 - Plaats het potje in de hoofdkan (K) en plaats hier het deksel (L) op.
- 3 - Afhankelijk van de te verwarmen hoeveelheid doet u 10 tot 20 ml water in het Kookreservoir (H).
- 4 - Druk op de schakelaar voor het stomen (F).
- 5 - Zodra het opwarmingsproces is voltooid, zal het controlelampje uit gaan. Haal voorzichtig het potje uit het apparaat.
- 6 - Doe de maaltijd over op een bord, de inhoud dooreenroeren voor een gelijkmatige temperatuur, u kunt met het voeden beginnen!

WAARSCHUWING: controleer altijd de temperatuur van de voeding, voordat u het aan uw baby geeft.

ONTDOOIEN

Volg dezelfde instructies als voor het opwarmen met 300 ml water. Voor een potje van 120 ml doet u 140 ml in het Kookreservoir (H). Voor een potje van 240 ml doet u 180 ml in het Kookreservoir (H).

ONTKALKEN VAN DE VERWARMINGSTANK

Na min of meer langdurig gebruik kunnen zich minerale afzettingen vormen op de binnenoppervlakken van de kookketel (H) die de B-easy kunnen beschadigen. U dient uw apparaat regelmatig te ontkalken door een mengsel van 100 ml heet water en 100 ml witte azijn in de kookpan (H) te gieten. Laat het mengsel een uur of twee inwerken (indien nodig langer). Giet vervolgens het mengsel uit en spoel het kookvat (H) door het met kraanwater te vullen met behulp van een kom en het vervolgens meerdere keren te legen. Dompel de B-easy niet onder in water. Veeg het af met een droge doek of laat het drogen.

LET OP: Als u tijdens een verwarmingscyclus de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact haalt, gaat de cyclus na het weer onder stroom zetten van het product door waar hij gebleven was.

PRECAUZIONI D'USO: LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ALLEGATE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL B-EASY.

- Per proteggersi dalle scariche elettriche, non immergete l'apparecchio o il cavo nell'acqua o in altri liquidi.
- Utilizzate l'apparecchio esclusivamente per cuocere / scaldare / frullare / scongelare. Ogni altra utilizzazione può rivelarsi pericolosa.
- Prestate molta attenzione quando manipolate le lame del frullatore, particolarmente quando le rimuovete dal bicchiere, quando svuotate il bicchiere stesso e durante il lavaggio.
- L'apparecchio non contiene pezzi utili all'utente per una riparazione quindi non smontatelo.
- Sorvegliate l'apparecchio quando lo utilizzate in presenza di bambini. Lasciate l'apparecchio fuori della portata dei medesimi.
- L'apparecchio si utilizza all'interno, non utilizzatelo fuori casa.
- Non lasciate sporgere il cavo dal tavolo o dal contatore e non lasciatelo vicino a superfici calde.
- Utilizzate l'apparecchio su una superficie piana, stabile e asciutta.
- Non mettete l'apparecchio su una superficie calda, vicino ad un forno, una piastra a gas o qualsiasi altra potenziale fonte di calore.
- Non toccate le superfici calde dell'apparecchio (camera termica).
- Non spostate l'apparecchio in servizio, se collegato alla corrente, o se contiene acqua calda.
- Disinserite l'apparecchio quando non lo utilizzate o prima di pulirlo e riportarlo.
- Precauzione: sui cestelli o la caraffa del frullatore possono comparire delle macchie se si utilizzano alimenti molto colorati, in particolare quelli arancioni e rossi.

AVVERTENZE

- **AVVERTENZA:** se il cavo d'alimentazione è danneggiato va sostituito dal fabbricante, dal Servizio Clientela o da persone opportunamente qualificate onde evitare pericoli.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di più di 3 anni se sono sorvegliati o nel caso il funzionamento dell'apparecchio sia stato loro spiegato per permettere un utilizzo in assoluta sicurezza e con conoscenza dei rischi nei quali si può incorrere. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e devono essere eseguite sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il filo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 8 anni.
- Evitare di far traboccare l'acqua sul connettore.
- La superficie dell'elemento riscaldante presenta un calore residuo dopo l'utilizzo.
- Rispettate il tempo di riscaldamento e accertatevi che il biberon e relativo contenuto siano alla temperatura giusta prima di far mangiare il bebè.
- Verificate sempre i vostri utensili prima di utilizzarli con il B-easy.
- Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in strutture domestiche o analoghe come:
 - angoli cucina riservati al personale di negozi, uffici e altri ambienti professionali,
 - cascinali,
 - l'uso da parte di clienti di hotel, motel e altri ambienti a carattere residenziale,
 - ambienti del tipo di camere per gli ospiti.

- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono oggetto di una raccolta selettiva. Non eliminare i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con i rifiuti municipali non smistati, ma procedere alla loro raccolta selettiva.



Nell'Unione Europea questo simbolo indica che l'apparecchio non va gettato nella pattumiera o mescolato ai rifiuti domestici perché va eliminato secondo una raccolta selettiva.

ELEMENTI CHE COMPONGONO L'APPARECCHIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA PRIMA INFANZIA:

A - Coperchio del recipiente del mixer	J - Cestello di cottura, riscaldamento, decongelazione	Cavo 10A-250V 220-240V 50-60Hz
B - Sistema di blocco del coperchio	K - Campana per la cottura al vapore	Vaporiera 500W Mixer 250W
C - Recipiente del mixer	L - Guida per la cottura	
D - Lama del mixer	M - Cavo di alimentazione	
E - Pulsante del mixer	N - Campana a vapore per scaldabiberon	
F - Pulsante cottura, riscaldamento, decongelazione	O - Misurino per l'acqua	
G - Base del B-easy	P - Pulsante ON/OFF	
H - Vasca di cottura		
I - Recupero del sugo di cottura		



1 - Utilizzare il recipiente del mixer (C) per versare l'acqua nella vasca di cottura (H). Riempirlo d'acqua secondo le quantità indicate sulla guida per la cottura (N).



2 - Disporre gli alimenti tagliati a dadini nel Recipiente principale (J) con o senza cestino (J).



3 - Premere il pulsante di cottura (F) per avviare la cottura.



4 - Una volta ultimata la cottura, versare gli alimenti nel recipiente del mixer (C). Non dimenticare di versare anche il sugo di cottura del recuperatore del sugo di cottura (I) per un piatto più saporito e per recuperare le vitamine contenute nel sugo di cottura.



5 - Bloccare il recipiente del mixer (C) ruotandolo in senso orario.



6 - Richiudere e bloccare il coperchio ruotando il sistema di blocco (B) in senso orario. Il coperchio è posizionato correttamente quando il sistema di blocco è ben inserito nella rispettiva fessura. Si sente un clic indicante che il recipiente è bloccato e pronto per essere utilizzato.

7 - Premere il pulsante del mixer (E) per mixare gli alimenti. **ATTENZIONE: premere il pulsante con brevi pressioni da 5 secondi al massimo per evitare che l'apparecchio si surriscaldi.**



8 - Versare gli alimenti nel piatto. Il pranzo è servito!

PREPARAZIONE DI UN PASTO

- 1 - Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana. Accertarsi che l'apparecchio e il cavo di alimentazione (M) siano al di fuori della portata dei bambini.
- 2 - Accertarsi che il voltaggio della presa elettrica sia adatto al dispositivo. In questo caso, collegare l'apparecchio alla presa a muro.
- 3 - Togliere dall'apparecchio il coperchio di cottura a vapore (L), il recipiente principale (K), il cestello (J) e il recipiente per l'acqua di cottura (I)
- 4 - Togliere il recipiente del mixer (C) e riempirlo d'acqua secondo le quantità indicate sulla guida per la cottura (N) e nella tabella di pagina 3.
- 5 - Versare l'acqua secondo il dosaggio adatto all'interno della vasca di cottura (H).
- 6 - Reinstallare il recipiente per l'acqua di cottura (I), il recipiente principale (K). Mettere gli alimenti nel recipiente (K) o nel cestello (J). Si possono cuocere alimenti differenti separatamente grazie al cestello (J). Per farlo, posizionare i primi alimenti nel fondo del recipiente principale (K), poi inserire il cestello (J) contenente gli altri alimenti. Per una cottura uniforme, tagliare gli alimenti a dadini (o pezzetti).
- 7 - Riposizionare il Coperchio (L). **Avvertenza: il Coperchio (K) non comporta alcun sistema di chiusura, evitare di togliere il coperchio quando l'apparecchio è in funzione.**
- 8 - Premere una volta il pulsante di cottura (F). Si accende una spia luminosa all'interno del pulsante, indicante che il ciclo di cottura è stato lanciato. **Avvertenza: durante la cottura, il Coperchio di cottura a vapore (K) rischia di essere estremamente calda e il vapore fuoriesce dal foro sul il coperchio. Tenere le mani lontano per evitare ustioni.**
- 9 - Quando è terminato il ciclo di cottura, la spia luminosa si spegne e l'apparecchio si ferma automaticamente.
- 10 - Togliere il coperchio (L). **Attenzione: fa molto caldo, maneggiarlo con cura.**
- 11 - Lasciare che il cestello di cottura (J) si raffreddi per 1-2 minuti.
- 12 - Trasferire gli alimenti cotti al vapore nel recipiente del mixer (C). Togliere il recuperatore del sugo di cottura (I) con l'impugnatura e versare il sugo nel recipiente del mixer (C). Ciò rende gli alimenti più saporiti e più sugosi e conserva le vitamine del sugo di cottura, vedere pagina 5. **Avvertenza: il recuperatore del sugo di cottura (I) è molto caldo. Manipolarlo con precauzione. Per una migliore qualità di cottura, vi consigliamo di fare cuocere i cereali contemporaneamente agli altri alimenti.**
- 13 - Riposizionare la caraffa del frullatore (C) sulla base del robot (G). Allineare e ruotare il recipiente del mixer (C) in senso orario finché si blocca sulla base della B-easy(G).
- 14 - Riposizionare il coperchio del recipiente del mixer (A) sul recipiente del mixer (C). Allineare e ruotare il coperchio del recipiente del mixer (A) in senso orario, finché non si blocca. Il coperchio è correttamente posizionato quando il sistema di blocco è ben inserito nella fessura. Si sente un clic indicante che il recipiente del mixer è bloccato e pronto per essere utilizzato. Non sarà possibile frullare se il coperchio non è ben chiuso.

PULIZIA

- Disinserire sempre l'apparecchio e accertarsi che sia freddo prima di pulirlo.
- Base della B-easy (G): pulire la superficie esterna, così come l'interno della vasca di cottura (H), con un panno morbido o una spugna umida impregnata con sapone liquido delicato. Sciacquare con acqua pulita. Lasciare asciugare naturalmente. Non immergere l'unità nell'acqua o in un altro liquido. Non lavare l'unità sotto il rubinetto. Non utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia.
- Il recupero del sugo di cottura (I), il recipiente di cottura (J), il coperchio di cottura a vapore (L), il recipiente principale (C), il coperchio del boccale possono essere lavati con una spugna e acqua calda impregnata di sapone liquido dolce.
- Non utilizzare pagliette, elementi abrasivi o solventi per la pulizia poiché possono danneggiare l'apparecchio e le sue superfici.

PULIZIA DELLE LAME DEL MIXER

Per una pulizia in profondità potete smontare le lame del frullatore girandole verso il simbolo "lucchetto aperto" e poi lavarle a mano. Per il rimontaggio, bloccare le lame girandole verso il simbolo "lucchetto chiuso".

ATTENZIONE : rimontarle correttamente per evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento dell'apparecchio.

- 15 - Premere il pulsante del frullatore (E). **Avvertenza: non effettuare una miscelazione continua, ma premere brevemente per 5 secondi al massimo, per evitare che il motore della B-easy si surriscaldi. Se non sono rispettate le precauzioni per l'utilizzo del frullatore presentate in precedenza, il prodotto rischia di smettere di funzionare come misura di sicurezza. In caso di arresto dell'apparecchio lasciate il prodotto raffreddare per qualche istante.**
- 16 - Quando gli alimenti sono pronti, rilasciare il pulsante del mixer (E) affinché s'interrompa la miscelazione.
- 17 - Sbloccare il coperchio del recipiente del mixer (A) e togliere il recipiente (C) dalla Base della B-easy (G).
- 18 - A questo punto, il pasto fresco e ben preparato può essere servito.

AVVERTENZA: verificare sempre la temperatura degli alimenti prima di servirli al bambino. **Avvertenza: non lasciare la miscelazione senza alimenti o liquido nel recipiente del mixer (C). Lasciare che il B-easy si raffreddi per almeno 15 minuti prima di utilizzare l'apparecchio per un'altra cottura.**

RISCALDAMENTO

- 1 - Far riscaldare gli alimenti in un piccolo vasetto di vetro o di plastica che supporti le alte temperature. Non sarà possibile frullare se il coperchio non è ben chiuso.
- 2 - Mettere l'omogeneizzato nel recipiente principale (K) e richiudere con il coperchio (L).
- 3 - Secondo la quantità da riscaldare, mettere da 10 a 20 ml d'acqua nel recipiente di cottura (H).
- 4 - Premere il pulsante di cottura (F).
- 5 - Una volta ultimato il riscaldamento, la spia luminosa si spegne. Togliere il vasetto con precauzione per evitare di bruciarsi.
- 6 - Versare gli alimenti in un piatto, mescolare il contenuto per ottenere una temperatura omogenea, il pranzo è servito! **AVVERTENZA: verificare sempre la temperatura degli alimenti prima di servirli al bambino.**

DECONGELAZIONE

Procedere allo stesso modo come per il riscaldamento :
Per un vasetto da 120 ml mettere 140 ml nel recipiente di cottura (H).
Per un vasetto da 240 ml mettere 180 ml nel recipiente di cottura (H).

DECALCIFICAZIONE DELLA VASCA DI RISCALDAMENTO

Dopo un utilizzo più o meno prolungato, possono formarsi depositi minerali sulle superfici interne della Vasca di Cottura (H) e possono danneggiare il B-easy. Dovrete regolarmente decalcificare il vostro apparecchio versando una miscela di 100 ml di acqua calda e 100 ml di aceto bianco nella Vasca di Cottura (H). Lasciare agire la miscela per un'ora o due (più a lungo se necessario). Versare quindi la miscela e risciacquare la Vasca di Cottura (H) riempiendola con acqua di rubinetto per mezzo di un recipiente, poi svuotandola più volte. Non immergere il B-easy in acqua. Asciugare con un panno asciutto o lasciarla asciugare.

ATTENZIONE : Se staccate il cavo di alimentazione dal robot da cucina durante un ciclo di riscaldamento, il ciclo riprenderà quando il prodotto verrà ricollegato.

PRECAUCIONES DE EMPLEO: LEER ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS ANTES DE UTILIZAR EL B-EASY.

- Para protegerse contra las descargas eléctricas, no sumerja el aparato ni el cordón en el agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice el aparato para otro uso que no fuese cocer/ calentar/ batir / descongelar. Cualquier otra utilización puede resultar peligrosa.
- Tenga mucho cuidado cuando manipula las cuchillas de la batidora, especialmente cuando retira las cuchillas del recipiente, cuando vacía el recipiente, y durante el lavado.
- El aparato no contiene ninguna pieza útil al usuario para una eventual reparación. No desmonte el aparato.
- Vigile el aparato cuando lo emplea con niños a proximidad. Deje el aparato fuera del alcance de los niños.
- Este aparato se utiliza en interior, no lo utilice nunca fuera.
- Evite dejar que el cordón sobrepase de la mesa o del contador y no lo deje tampoco cerca de superficies calientes.
- Utilice el aparato sobre una superficie plana, estable y seca.
- No ponga el aparato sobre una superficie caliente o cerca de un horno o una placa de gas ni todo lo que se asemeja a una fuente de calor.
- No toque las superficies calientes del aparato (cámara de caldeo).
- No desplace el aparato cuando está en servicio, una vez conectado, o si contiene agua caliente.
- Precaución: algunas manchas pueden aparecer en las cestas o en la jarra de mezclado si usa alimentos muy coloridos, especialmente aquellos que son naranja y rojo.

ADVERTENCIAS

- **ADVERTENCIA:** si el cable de alimentación estuviese estropeado, deberá remplazarlo el fabricante, su servicio postventa o personas de calificación similar con el fin de evitar cualquier tipo de peligro.
- Siempre desenchufar el aparato de la fuente de alimentación si se deja sin vigilancia y antes de ensamblar, desmontar o limpiar
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 3 años de edad o mayores si se les somete a supervisión o reciben instrucción adecuada concerniente al uso del aparato de forma segura, y si entienden los peligros que podría conllevar su uso. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños a menos que tenga 8 años de edad o más y estén supervisados en todo momento. Mantener el aparato y su cable de conexión fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Evite cualquier desbordamiento sobre el conector.
- La superficie de la parte calefactora conserva un calor residual después de usarse.
- Los niños no deben jugar con el aparato
- Riesgo potencial de daño en el caso de mala utilización del aparato
- Tenga precaución de los líquidos calientes que puedan ser servidos en la jarra de trituración, puede producirse salida repentina de vapor caliente.
- Respete el tiempo de calentamiento y asegúrese de que el biberón y su contenido estén a la buena temperatura antes de dar la comida a su bebé.
- Compruebe siempre sus utensilios antes de emplearlos con el B-easy.

- Este aparato ha sido concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - puntos de cocina reservados para el personal de tiendas, oficinas y demás lugares de trabajo,
 - granjas,
 - la utilización por parte de clientes de hoteles, moteles y demás lugares de carácter residencial,
 - entornos de tipo casa de huéspedes.

- Los equipamientos eléctricos y electrónicos son objeto de una recogida selectiva. No desechar los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos con los residuos municipales no clasificados, sino proceder a una recogida selectiva.



Este símbolo indica a través de la Unión Europea que este producto no debe desecharse en el cubo de basura ni mezclarse con las basuras domésticas, sino ser objeto de una recogida selectiva.

ELEMENTOS DA APARELHO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O BEBÉ:

A - Tapa de mezclado	J - Cesta separadora de alimentos	Cable 10A-250V
B - Sistema de bloqueo de tapa	K - Recipiente principal	220-240V 50-60Hz
C - Jarra de mezclado	L - Tapa de cocción al vapor	Cozedor Vapor 500W
D - Cuchilla mezcladora	M - Cable de alimentación	Mezclado 250W
E - Botón de mezclado	N - Guía de ayuda a la cocción	
F - Botón central	O - Indicación del nivel de agua	
G - Base del B-easy	P - Botón ON/OFF	
H - Recipiente de cocción		
I - Recipiente de agua de cocina		



1 - Utilizar el Bol de Mezclado (C) para verter el agua en la Cuba de Cocción (H). Añadir agua en función de las cantidades indicadas en la guía de ayuda a la cocción (N).



4 - Una vez terminada la cocción, verter los alimentos en el Bol de Mezclado (C). No olvidar verter también el jugo de cocción del Recuperador de Jugo de Cocción (I) para obtener un plato más sabroso y así recuperar las vitaminas contenidas en el jugo de cocción.



2 - Colocar los alimentos cortados en dados en el Recipiente principal (J), con o sin cesta (J).



3 - Pulsar el Botón de Cocción (F) para iniciar la misma.



5 - Bloquear el Bol de Mezclado (C) girándolo en el sentido de las agujas de un reloj.



6 - Volver a cerrar y bloquear la tapa girando el Sistema de Cierre (B) en el sentido de las agujas de un reloj. La tapadera está bien colocada cuando el sistema de cierre está bien encajado en su ranura. Oirá un pequeño clic que le indica que el bol de mezclado está cerrado y listo para ser utilizado.

7 - Pulsar el Botón de Mezclado (E) para mezclar los alimentos. **ATENCIÓN : presionar el botón por pequeños toques cortos de 5 segundos máximo para evitar cualquier riesgo de recalentamiento.**



8 - Versare gli alimenti nel piatto. Il pranzo è servito! Verter los alimentos en un plato. ¡La comida del bebé está lista!

PREPARACIÓN DE UNA COMIDA:

- 1 - Colocar el aparato sobre una superficie plana y estable. Comprobar que el aparato y el Cable de alimentación (M) están fuera del alcance de los niños.
- 2 - Comprobar que la tensión de alimentación de la toma eléctrica se adapta al dispositivo. Si es el caso, enchufar el aparato a la toma de pared.
- 3 - Retirar la tapa de cocción al vapor (L), el recipiente principal (K), la cesta (J) y el recuperador del jugo de cocción (I) del aparato.
- 4 - Retirar el Bol de Mezclado (C) y añadir agua en función de las cantidades indicadas en la guía de ayuda a la cocción (N) y en la tabla de la página 3.
- 5 - Verter el agua siguiendo la dosificación apropiada al interior de la Cuba de Cocción (H).
- 6 - Volver a instalar el recuperador del jugo de cocción (I), el recipiente principal (K). Introducir los alimentos en el recipiente (K) o en la cesta (J). Gracias a la cesta (J), puede cocer por separado diferentes alimentos. Para ello, introducir los primeros alimentos en el fondo del recipiente principal (K), a continuación insertar la cesta (J) con los demás alimentos. Para una cocción óptima y uniforme, cortar los alimentos en dados pequeños (o trozos).
- 7 - Volver a colocar la Tapa de cocción al vapor (K). Advertencia: la Tapa de cocción al vapor (K), no tiene ningún sistema de cierre, evitar retirar la tapa cuando el aparato esté funcionando.
- 8 - Presionar una vez sobre el Botón de Cocción (F). Se ilumina un piloto luminoso en el interior del botón indicando que el ciclo de cocción ha empezado. **Advertencia : en el transcurso de la cocción, la tapa de Cocción Vapor (K), podría calentarse extremadamente y el vapor saldría del agujero situado en la tapa. Tenerle le mani lontano per evitare ustioni.**
- 9 - Cuando el ciclo de cocción ha terminado, el piloto luminoso se apaga y el aparato se detiene automáticamente.
- 10 - Retirar la tapa (L). **Advertencia: hace mucho calor, manipúelo con cuidado.**
- 11 - Esperar a que el recipiente (K) se enfríe 1 o 2 minutos.
- 12 - Transferir los alimentos cocidos al vapor en el Bol de Mezclado (C). Retirar el Recuperador de Jugo de Cocción (I) utilizando el asa y verter el jugo de cocción en el Bol de Mezclado (C). Esto hace que los alimentos sean más sabrosos y jugosos y así se conservan las vitaminas y jugos de cocción, ver página 5. **Advertencia: el Recuperador de Jugo de Cocción (I) está caliente. Manipularlo con cuidado. Para lograr una mayor calidad de cocción, recomendamos que se pongan a cocer los cereales al mismo tiempo que los demás alimentos.**
- 13 - Volver a colocar el recipiente de mezclado (C) en la base del robot (G). Volver a colocar el Bol de Mezclado (C) en la caja principal. Alinear y girar el Bol de Mezclado (C) en el sentido de las agujas de un reloj hasta que se cierre en la Base de la B-easy (G).
- 14 - Volver a colocar la Tapa del Bol de Mezclado (A) sobre el Bol de Mezclado (C). Alinear y girar la Tapadera del Bol de Mezclado (A) en el sentido de las agujas de un reloj, hasta que quede bloqueada. **La tapadera está bien colocada cuando el sistema de cierre está bien encajado en su ranura. Oirá un pequeño clic que indica que el bol de mezclado está cerrado y listo para ser utilizado. No podrá mezclar si la tapa no está correctamente encajada.**

- 15 - Pulsar el botón de mezclado (E). Colocar una mano sobre la Tapadera del Bol de Mezclado (A) apretando ligeramente y utilizar la otra mano para hundir el Botón de Mezclado (E) para iniciar este proceso. **Advertencia: no efectuar un mezclado continuo, sino más bien realizar presiones breves de 5 segundos para evitar un sobrecalentamiento del motor del B-easy. Si no se siguen las precauciones descritas anteriormente, el producto puede dejar de funcionar como una medida de seguridad. En caso que le producto deje de funcionar, por favor deje enfriar el producto algunos instantes.**
- 16 - Cuando los alimentos estén listos, soltar el Botón de Mezclado (E) y este proceso se detendrá.
- 17 - Desbloquear la Tapadera del Bol de Mezclado (A) y retirar el Bol de Mezclado (C) de la Base de B-easy (G).
- 18 - Ahora podrá alimentar a su bebé con este plato fresco.

ADVERTENCIA: verificar siempre la temperatura de los alimentos antes de darlos a su bebé. **Advertencia:** No iniciar el mezclado en ausencia de alimentos o de líquido en el Bol de Mezclado (C). Dejar que el B-easy se enfríe durante al menos 15 minutos antes de utilizar el aparato para una nueva cocción.

RECALENTAMIENTO :

- 1 - Colocar los alimentos a recalentar en un pequeño bote de vidrio o plástico capaz de soportar altas temperaturas. Retirar la tapa.
- 2 - Introducir el potito en el recipiente principal (K) y volver a cerrar la tapa (L).
- 3 - En función de la cantidad que se vaya a calentar, añadir de 10 a 20 ml de agua en el recipiente de cocción (H).
- 4 - Presionar sobre el Botón de Cocción (F).
- 5 - Una vez finalizado el recalentamiento, el piloto luminoso se apaga. Retirar el botecito con precaución para evitar quemaduras.
- 6 - Colocar los alimentos en un plato, remover el contenido para lograr una temperatura homogénea. ¡La comida del bebé está lista!

ADVERTENCIA: verificar siempre la temperatura de los alimentos antes de darlos a su bebé.

DESCONGELACIÓN

- Proceder de la misma manera que para el recalentado :
- Para un potito de 120 ml añadir 140 ml en el recipiente de cocción (H).
 - Para un potito de 240 ml añadir 180 ml en el recipiente de cocción (H).

LIMPIEZA

- Desenchufar siempre el aparato y asegurarse de que esté frío antes de limpiarlo.
- Base de la Baby Station (G) : secar la superficie exterior e interior de la Cuba de Cocción (H), con un trapo o esponja húmeda impregnada de jabón líquido suave. Enjuagar con agua corriente. Dejar secar naturalmente. No sumergir la unidad en agua o en cualquier otro líquido. No lavarla nunca en agua corriente. No utilizar productos abrasivos para realizar la limpieza.
- El Recuperador de Jugo de Cocción (I), la Cesta de Cocción (J), la Campana de Cocción Vapor (K), la tapadera del Bol de Mezclado (A), el Bol de Mezclado (C), y la Pinza (L) pueden lavarse con una esponja y agua caliente impregnada de jabón líquido suave. Enjuagar con agua corriente y dejar secar de forma natural. Estos elementos también se pueden lavar en un lavavajillas únicamente en el compartimiento superior.
- No utilizar tãmpones recurrentes, elementos abrasivos o disolventes para la limpieza. Estos podrían dañar el aparato y sus superficies.

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS DE MEZCLADO

Para limpiarlo a fondo, se pueden desmontar las cuchillas de la batidora girándolas en el sentido del «candado abierto», y a continuación lavarlas a mano. Para volverlas a montar, bloquear las cuchillas girándolas hacia el símbolo «candado cerrado».

DESCALCIFICACIÓN DEL DEPÓSITO DE CALEFACCIÓN:

Después de un uso más o menos prolongado, se pueden formar depósitos minerales en las superficies interiores del recipiente de cocción (H) y dañar el B-easy. Debería descalcificar periódicamente su aparato vertiendo una mezcla de 100 ml de agua caliente y 100 ml de vinagre blanco en el recipiente de cocción (H). Deje actuar la mezcla durante una o dos horas (más si necesario). A continuación, vierta la mezcla y enjuague el recipiente de cocción (H) llenándolo con agua del grifo con un recipiente y luego vaciándolo varias veces. No sumerja el B-easy en agua. Límpielo con un paño seco o déjelo secar.

ATENCIÓN : Si se desenchufa el cable de alimentación del robot de cocina durante un ciclo de calentamiento, el ciclo se reanudará al volver a enchufar el aparato.

PRECAUÇÕES DE USO: LER ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ABAIXO INDICADAS ANTES DE UTILIZAR O B-EASY.

- Para proteger-se das descargas eléctricas, não submerja o aparelho ou o cabo na água ou nouro líquido.
- Não utilize o aparelho senão para cozer / aquecer / misturar / descongelar. Qualquer outra utilização poderá ser perigosa.
- Tenha muito cuidado ao manipular as lâminas do misturador, principalmente quando retirar as mesmas do copo, quando esvaziar o copo e durante a lavagem.
- O aparelho não tem nenhuma peça útil para o utilizador usar para uma reparação. Não desmonte o aparelho.
- Vigie o aparelho quando o utilizar na proximidade de crianças. Deixe o aparelho fora do alcance das crianças.
- Este aparelho utiliza-se no interior, não o utilize no exterior.
- Evite deixar o cabo pendurado da mesa ou da bancada ou próximo de superfícies quentes.
- Utilize o aparelho sobre uma superfície lisa, estável e seca.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície quente ou próxima de um forno ou de uma placa de gás ou próximo de tudo o que aparente ser uma fonte de calor.
- Não toque nas superfícies quentes do aparelho (câmara de aquecimento).
- Não desloque o aparelho durante a sua utilização, uma vez ligado, ou se contém água quente.
- Desligue o aparelho quando não o estiver a utilizar ou antes de limpá-lo ou de guardá-lo.

AVISOS

- **AVISO:** se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoas com qualificações similares, para evitar qualquer perigo.
- Este aparelho poder ser utilizado pelas crianças de mais de 3 anos se forem vigiados, ou que o funcionamento do aparelho lhe tenha sido explicado, de maneira a que ele seja utilizado com toda a segurança e com o conhecimento dos riscos possíveis. A limpeza e a manutenção do aparelho, não devem ser efectuados por crianças com menos de 8 anos e devem ser objecto de uma vigilância. Tenham o aparelho e o seu cordão fora de mão das crianças com menos de 8 anos.
- Evitar qualquer derrame sobre o conector.
- Há calor residual na superfície do elemento de aquecimento após a sua utilização.
- Respeite o tempo de aquecimento e assegure-se de que o biberão e o seu conteúdo tenham a temperatura certa antes de dar os alimentos ao seu bebé.
- Verifique sempre os seus utensílios antes de utiliza-los com o B-easy.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como:
 - pequenas cozinhas reservadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais,
 - quintas,
 - clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial,
 - ambientes do tipo de quartos de hóspedes.
- Os equipamentos eléctricos e electrónicos são objectos de uma colecta selectiva. Não coloque os desperdícios de equipamentos eléctricos e electrónicos com os desperdícios municipais não separados, mas proceda à sua colecta selectiva.



Este símbolo indica a nível Europeu que este produto não deverá ser colocado no lixo ou com os desperdícios domésticos, mas serem objecto de uma colecta selectiva.

ELEMENTOS DA APARELHO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O BEBÉ:

A - Tampa do Copo Misturador	J - Cesto de Cozedura, Aquecimento e Descongelamento	Cabo 10A-250V 220-240V 50-60Hz
B - Sistema de fecho da tampa	K - Recipiente de Cozedura Vapor	Cozedor Vapor 500W
C - Copo Misturador	L - Guia de ajuda à cozedura	Misturador 250W
D - Lâmina de mistura	M - Cabo eléctrico	
E - Interruptor da mistura	N - Campânula de valor para o aquecedor de biberões	
F - Interruptor da Cozedura, Aquecimento e Descongelamento	O - Doseador de água	
G - Base da B-easy	P - Botão ON/OFF	
H - Recipiente de cozedura		
I - Recuperador do Molho de Cozedura		



1 - Utilizar o Copo Misturador (C) para pôr a água no Recipiente de Cozedura (H). Encha de acordo com as quantidades indicadas na guia de ajuda à cozedura (N).



4 - Uma vez terminada a cozedura, pôr os alimentos no Copo Misturador (C). Não esquecer de pôr também o molho de cozedura do Recuperador do Molho de Cozedura (I) para uma refeição mais saborosa e para recuperar as vitaminas existentes no molho de cozedura.



2 - Colocar os alimentos cortados em cubos no Taça principal (K), com ou sem cesto (J).



5 - Bloquear o Copo Misturador (C) rodando-o no sentido das agulhas de um relógio.



3 - Carregar no Botão de Cozedura (F) para iniciar a mesma.



6 - Fechar a tampa rodando o Sistema de Fecho (B) no sentido das agulhas de um relógio. A tampa estará correctamente colocada quando o sistema de fecho esteja bem preso no encaixe. Ouvirá um pequeno clique que lhe indicará que o Copo Misturador está fechado e pronto para ser utilizado.



8 - Colocar os alimentos nu prato. A refeição do bebé está pronta!

PREPARAÇÃO DE UMA REFEIÇÃO :

- 1 - Coloque o aparelho sobre uma superfície lisa e estável. Assegure-se que o aparelho e o Cabo Eléctrico (M) se encontram fora do alcance das crianças.
- 2 - Assegurar-se que a voltagem da tomada eléctrica se adapta ao dispositivo. Se assim for, poderá ligar o aparelho.
- 3 - Retire a tampa da cozedura a vapor (L), a taça principal (K), o cesto (J) e o recuperador dos sucos de cozedura (I) do aparelho.
- 4 - Retirar o Copo Misturador (C) e Encha de acordo com as quantidades indicadas no guia de ajuda à cozedura (N) e na tabela da página 3.
- 5 - Pôr a água de acordo com a dosagem apropriada no interior do Recipiente de Cozedura (H).
- 6 - Volver a instalar el recuperador del jugo de cocción (I), el recipiente principal (K). Introducir los alimentos en el recipiente (K) o en la cesta (J). Gracias a la cesta (J), puede cocer por separado diferentes alimentos. Para ello, introducir los primeros alimentos en el fondo del recipiente principal (K), a continuación insertar la cesta (J) con los demás alimentos. Para una óptima e uniforme cozedura, cortar os alimentos em pequenos cubos (ou pedaços).
- 7 - Recolocar o Tampa da cozedura a vapor (K). **Aviso: o Tampa da cozedura a vapor (K) não tem nenhum sistema de fecho, evitar remover o tampa quando o aparelho esteja sendo utilizado.**
- 8 - Carregar uma vez no Botão de Cozedura (F). Um indicador luminoso no interior do botão acender-se-á, indicando o início do ciclo de cozedura. **Aviso: durante a cozedura, o Tampa da cozedura a vapor (K), poderá estar extremamente quente e o vapor sairá pelo orifício situado no recipiente. Manter as suas mãos afastadas para evitar queimar-se.**
- 9 - Quando o ciclo de cozedura acaba, o indicador luminoso se apaga e o aparelho pára automaticamente.
- 10 - Retire a tampa (L). **Aviso: está muito quente, manuseie-o com cuidado.**
- 11 - Deixe a taça (K) arrefecer durante 1 a 2 minutos.
- 12 - Transferir os alimentos cozidos a vapor no Copo Misturador (C). Retirar o Recuperador de Molho de Cozedura (I) com a pega e pôr o molho de cozedura no Copo Misturador (C). Isto tornará os alimentos mais saborosos e mais suculentos, conservando as vitaminas do molho de cozedura, veja a página 5. **Aviso: o Recuperador de Molho de Cozedura (I) está quente. Manipular com cuidado. Para uma melhor qualidade de cozedura, aconselhamo-lo a cozinhar os cereais ao mesmo tempo que os outros alimentos.**
- 13 - Recoloque a taça de mistura (C) na base do robô (G). Recolocar o Copo Misturador (C) no receptáculo principal. Alinhar e rodar o Copo Misturador (C) no sentido das agulhas de um relógio até o mesmo se trancar na Base do B-easy (G).
- 14 - Recolocar a Tampa do Copo Misturador (A) sobre o Copo Misturador (C). Alinhar e rodar a Tampa do Copo Misturador (A) no sentido das agulhas de um relógio, até bloquear. **A tampa estará bem colocada quando o sistema de fecho estiver bem preso no encaixe. Ouvirá um pequeno clique que lhe indicará que o Copo Misturador está fechado e pronto para ser utilizado. Não poderá misturar se a tampa não estiver bem encaixada.**

LIMPEZA

- Desligue sempre o aparelho da tomada e assegure-se de que o mesmo está frio antes de limpá-lo.
- Base do B-easy (G): limpe a superfície exterior, assim como o interior do Recipiente de Cozedura (H), com um pano ou uma esponja húmida e um pouco de detergente líquido suave. Enxaguar com água corrente. Deixar secar ao ar livre. Não submergir o aparelho na água ou noutro líquido. Não lavar o aparelho debaixo de uma torneira. Não utilizar produtos abrasivos para a limpeza.
- O Recuperador do Molho de Cozedura (I), O Cesto de Cozedura (J), o Recipiente de Cozedura Vapor (K), a Tampa do Copo Misturador (A), o Copo Misturador (C) e a Pinça (I) podem ser lavados com uma esponja e água quente com detergente líquido suave. Enxaguar com água corrente e deixar secar ao ar livre. Estas peças podem também ser lavadas num lava-loiça, mas somente no compartimento superior.
- Não utilizar palha-de-aço, elementos abrasivos ou solventes para a limpeza. Podem danificar o aparelho e as suas superfícies.

LIMPEZA DAS LÂMINAS DE MISTURA

Para uma limpeza completa, pode retirar as lâminas do misturador virando-as para o símbolo «cadeado aberto» e depois lavá-las à mão. Para a remontagem, bloquear as lâminas virando-as para o símbolo «cadeado fechado».

- 15 - Prima o botão de mistura (E). **Aviso: não efectuar uma mistura contínua mas em pequenas pressões de 5 segundos no máximo, para evitar qualquer risco de sobreaquecimento do motor do B-easy. Se as precauções de mistura não forem seguidas, o produto pode parar de funcionar como medida de segurança. Em caso de parada: por favor, deixe o produto parar por pelo menos 1 hora, adicione água para reiniciar o cozimento.**
- 16 - Quando os alimentos estão prontos, solte o Botão de Mistura (E) e a mistura parará.
- 17 - Destranque a Tampa do Copo Misturador (A) e retire o Copo Misturador (C) da Base do B-easy (G).
- 18 - Poderá agora alimentar o seu bebé com esta refeição recentemente preparada. **Aviso: verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de dá-los ao seu bebé. Aviso: Não iniciar a mistura na ausência de alimentos ou de líquido no Copo Misturador (C). Deixar o B-easy arrefecer durante pelo menos 15 minutos antes de utilizar o aparelho para uma nova cozedura.**

AQUECIMENTO :

- 1 - Colocar os alimentos a aquecer num pequeno frasco em vidro ou em plástico que suporte altas temperaturas. Retirar a tampa.
- 2 - Coloque o boião na taça principal (K) e volte a fechar a tampa (L).
- 3 - Dependendo da quantidade a ser aquecida, colocar 10 a 20 ml de água no recipiente de cozedura (H).
- 4 - Carregar no Botão de Cozedura (F)
- 5 - Quando o aquecimento terminar, o indicador luminoso apagar-se-á. Retirar o pequeno frasco com precaução para evitar queimar-se.
- 6 - Colocar os alimentos num prato, mexer o conteúdo para obter uma temperatura homogénea, a refeição do bebé está pronta!

AVISO: verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de dá-los ao bebé.

DESCONGELAMENTO :

Proceder da mesma maneira que para o aquecimento :

- Para um boião de 120 ml colocar 140 ml no recipiente de cozedura (H).
- Para um boião de 240 ml colocar 180 ml no recipiente de cozedura (H).

DESCALCANDO O TANQUE DE AQUECIMENTO:

Após um uso mais ou menos prolongado, depósitos minerais podem se formar nas superfícies internas do Tanque de Cozimento (h) e podem danificar o B-easy. Terá de descalcificar regularmente o seu aparelho, deitando uma mistura de 100 ml de água quente e 100 ml de vinagre branco no tanque de cozedura (h). Deixe a mistura por uma ou duas horas (mais se necessário). Em seguida, despeje a mistura e enxágue o tanque de cozimento (h) enchendo-o com água da torneira usando um recipiente e esvaziando-o várias vezes. Não mergulhe o B-easy na água. Seque com um pano seco ou deixe secar.

ATENÇÃO : Se desligar o cabo de alimentação do robô de cozinha durante um ciclo de aquecimento, o ciclo será retomado quando voltar a ligar o produto.

GEBRAUCHSANLEITUNG: VOR EINSATZ DES B-EASY DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE AUFMERKSAM LESEN.

- Damit es nicht zu Stromschlägen kommt, weder Gerät, noch Stromkabel in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Nutzen Sie das Gerät nur zum Kochen / Erwärmen / Mixen / Auftauen. Jeder andere Einsatz kann gefährlich sein.
- Seien Sie beim Umgang mit den Klingen des Mixers vorsichtig. Dies gilt insbesondere für das Entfernen der Klingen aus der Schüssel, das Leeren der Schüssel und während der Reinigung der Schüssel.
- Das Gerät enthält keine Teile, die dem Benutzer für eine Reparatur nützlich sein könnten. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Überwachen Sie das Gerät, wenn während des Betriebs Kinder in der Nähe sind. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in Räumen geeignet. Benutzen Sie es nicht im Freien.
- Vermeiden Sie, dass das Stromkabel vom Tisch oder einem Tresen herab hängt. Lassen Sie es auch nicht in der Nähe heißer Flächen.
- Benutzen Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen und trockenen Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Fläche, in die Nähe eines Ofens oder eines Gasbrenners oder eine sonstige Wärmequelle.
- Berühren Sie die heißen Flächen des Geräts (Erhitzungskammer) nicht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es angeschlossen und in Betrieb ist oder heißes Wasser enthält.
- Achtung: Auf den Garbehältern oder dem Mixbecher können sich Flecken bilden, wenn Sie sehr farbintensive Lebensmittel verwenden, insbesondere orangefarbene und rote.

HINWEISE

- **HINWEIS:** Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, dessen Kundendienst oder Personen mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden.
- Trennen Sie immer das Gerät von der Lieferung, wenn es unbeaufsichtigt (unbegleitet) und vor Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigung gelassen (verlassen) wird.
- Diese Anwendung kann von Kindern ab 3 Jahren genutzt werden, wenn sie unter Aufsicht sind oder in die sichere Nutzung der Anwendung eingewiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Instandhaltung darf erst durch Kinder ab 8 Jahren unter Aufsicht erfolgen. Anwendung und Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren lagern.
- Keine Flüssigkeiten auf die Steckbuchse des Anschlusssteckers verschütten.
- Die Oberfläche des Heizelements kann nach dem Betrieb Restwärme abgeben.
- Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Gerät-Potential-Verletzung von Mißbrauch.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Mischmaschine gegossen wird, wie es aus dem Gerät aufgrund eines plötzlichen Dämpfens vertrieben werden kann.
- Halten Sie die Aufwärmzeiten ein und prüfen Sie, dass das Fläschchen und sein Inhalt die richtige Temperatur haben, bevor Sie Ihr Kind füttern.
- Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch geeignet.
- Prüfen Sie alle Utensilien, bevor Sie sie zusammen mit dem B-easy verwenden.
- Das Gerät ist für häusliche und ähnliche Anwendungen vorgesehen, zum Beispiel:

- Küchenecken für das Personal in Geschäften, Büros und ähnlichen beruflichen Umfeldern,
- Bauernhöfe,
- den Gebrauch durch Kunden von Hotels, Motels und sonstigen Beherbergungsstätten,
- Gästezimmer und ähnliche.
- Verwenden Sie zusammen mit diesem Gerät hitzebeständige Kunststoff- oder Glasfläschchen oder andere hitzebeständige Behälter.
- Prüfen Sie alle Utensilien, bevor Sie sie zusammen mit dem B-easy verwenden.
- Elektro- und Elektronikausstattung werden getrennt vom häuslichen Abfall gesammelt. Entsorgen Sie keine Abfälle von Elektrogeräten und elektronischen Geräten mit dem unsortierten Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.



EU-weit zeigt dieses Symbol an, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört, sondern getrennt zu entsorgen ist.

BESTANDTEILE:

A - Mixerdeckel	J - Korb zum Garen, Erhitzen, Auftauen	Stromkabel 10A-250V 220-240V 50-60Hz
B - Verriegelungssystem des Deckels	K - Dampfgarhaube	Dampfgarer 500W
C - Mixerschüssel	L - Deckel für Dampfgarbehälter	Mixer 250W
D - Mixermesser	M - Stromkabel	
E - Mixerknopf	N - Dampfgarhaube für Flaschenwärmer	
F - Einschaltung Garen, Erhitzen, Auftauen	O - Wasserdosierer	
G - Sockel der B-easy	P - EIN/AUS-Taste	
H - Garbehälter		
I - Auffangvorrichtung für die Garflüssigkeit		



1 - Mit der Mixerschüssel (C) Wasser in den Garbehälter (H) schütten (H). Gerät gemäß der aufgedruckten Wassermenge (N).



2 - Die gewürfelten Lebensmittel in den Hauptgarbehälter (J) geben, mit oder ohne Korb (J).



3 - Mit der Taste Garen (F) den Garvorgang einleiten.



4 - Am Ende des Garvorgangs die Lebensmittel in die Mixerschüssel (C) umfüllen. Denken Sie auch daran, die Garflüssigkeit aus der entsprechenden Auffangvorrichtung (I) dazugeben, um dem Gericht mehr Geschmack zu geben und die in der Garflüssigkeit enthaltenen Vitamine zu verwerten.



5 - Mixerschüssel (C) gegen den Uhrzeigersinn drehen und arretieren.



6 - Deckel schließen und das Verriegelungssystem (B) zur Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen. Der Deckel sitzt fest, wenn das Verriegelungssystem im entsprechenden Schlitz eingerastet ist. Ein „Klick“ zeigt Ihnen an, dass die Mixerschüssel verriegelt und einsatzbereit ist.



7 - Mixerknopf (E) drücken, um die Lebensmittel zu pürieren. **ACHTUNG: Um Überhitzung zu vermeiden, sollten Sie den Knopf nur kurz, maximal 5 Sekunden drücken.**



8 - Lebensmittel auf einen Teller füllen. Schon ist das Essen für Ihr Baby fertig!

ZUBEREITUNG EINER MAHLZEIT:

- 1 - Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche. Prüfen Sie, dass das Gerät und sein Stromkabel (M) außerhalb der Reichweite von Kindern sind.
- 2 - Prüfen Sie, dass die Netzspannung für das Gerät geeignet ist. Wenn ja, führen Sie den Stecker in die Steckdose ein.
- 3 - Deckel des Dampfgarbehälters (L), Hauptgarbehälter (K), Gareinsatz (J) und Auffangschale für das Garwasser (I) abnehmen.
- 4 - Mixerschüssel (C) herausnehmen und Gerät gemäß der aufgedruckten Wassermenge (N) bzw. der in der Tabelle auf Seite 3 angegebenen Wassermenge mit Wasser befüllen.
- 5 - Die entsprechend dosierte Wassermenge in den Garbehälter (H) gießen.
- 6 - Auffangschale für das Garwasser (I), Hauptgarbehälter (K) und Deckel aufsetzen. Zutaten in den Garbehälter (K) bzw. in den Gareinsatz (J) legen. Mit dem Gareinsatz (J) lassen sich die verschiedenen Zutaten getrennt zubereiten. Geben Sie dazu die ersten Zutaten auf den Boden des Hauptgarbehälters (K) und setzen Sie dann den Gareinsatz (J) mit den anderen Zutaten ein. Ein optimales und gleichmäßiges Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie die Lebensmittel in kleine Würfel (oder Stücke) schneiden.
- 7 - Die Deckel für Dampfgarbehälter (K) wieder anbringen. **Warnung:** Die Deckel für Dampfgarbehälter (K) hat kein Verschlusssystem und darf nicht abgenommen werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- 8 - Einmal die Taste Garen (F) drücken. Eine Kontrollleuchte in der Taste leuchtet auf und zeigt an, dass der Garvorgang beginnt. **Warnung: während des Deckel für Dampfgarbehälter (K) sehr heiß werden und Dampf tritt aus dem Loch in der Haube aus. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie sie nicht mit den Händen berühren.**
- 9 - Nach dem Garvorgang erlischt die Kontrollleuchte und das Gerät schaltet sich automatisch aus.
- 10 - Deckel abnehmen (L). **Achtung: Es ist sehr heiß, gehen Sie vorsichtig damit um.**
- 11 - Garbehälter (K) 1 bis 2 Minuten abkühlen lassen.
- 12 - Füllen Sie die gegarten Lebensmittel in die Mixerschüssel (C). Entfernen Sie die Auffangvorrichtung für die Garflüssigkeit (I) mit dem Griff und füllen Sie die Garflüssigkeit in die Mixerschüssel (C). So erhalten die Lebensmittel mehr Geschmack und werden saftiger, gleichzeitig bleiben die Vitamine aus der Garflüssigkeit erhalten. **Warnhinweis: Die Auffangvorrichtung für die Garflüssigkeit (I) ist heiß. Seien Sie vorsichtig.**
- 13 - Mixbecher (C) auf den Sockel der Mixereinheit (G) setzen. Die Mixerschüssel (C) wieder in das Hauptgehäuse einsetzen. Mixerschüssel (C) ausrichten und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie im Sockel der B-easy (G) einrastet, siehe Seite 5.
- 14 - Deckel der Mixerschüssel (A) auf der Mixerschüssel anbringen. Deckel der Mixerschüssel (A) ausrichten und im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser einrastet. **Der Deckel sitzt fest, wenn das Verriegelungssystem im entsprechenden Schlitz eingerastet ist. Ein „Klick“ zeigt Ihnen an, dass die**

- Mixerschüssel verriegelt und einsatzbereit ist. Der Mixer funktioniert nur, wenn der Deckel richtig eingerastet ist. Für ein besseres Garergebnis empfehlen wir Ihnen, das Getreide gleichzeitig mit den anderen Nahrungsmitteln zu kochen.**
- 15 - Auf den Mixknopf (E) drücken. **Warnhinweis: nicht kontinuierlich pürieren, sondern mehrfach kurz 5 Sekunden die Taste drücken, damit der Motor der B-easy nicht heiß läuft. Wenn die genannten Vorsichtsmaßnahmen beim Mixen nicht eingehalten werden, kann es vorkommen, dass das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingeschaltet werden kann. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert lassen Sie das Gerät kurz abkühlen.**
 - 16 - Wenn die Lebensmittel fertig sind, die Mixertaste (E) loslassen, damit nicht mehr püriert wird.
 - 17 - Deckel der Mixerschüssel (A) entriegeln und Mixerschüssel (C) vom Sockel der B-easy (G) nehmen.
 - 18 - Jetzt können Sie Ihr Baby mit dem frisch zubereiteten Essen füttern.

AUFWÄRMEN

- 1 - Die aufzuwärmenden Lebensmittel in ein kleines Gläschen oder einen hitzebeständigen Kunststoffbehälter füllen. Deckel abnehmen.
- 2 - Das Gläschen in den Hauptgarbehälter (K) stellen und Deckel (L) schließen.
- 3 - Geben Sie je nach Nahrungsmenge, die Sie erhitzen wollen, 10 bis 20 ml Wasser in das Kochgefäß (H).
- 4 - Die Taste Garen (F) drücken.
- 5 - Nach dem Aufwärmen erlischt die Kontrollleuchte. Das Gläschen vorsichtig entnehmen, um sich nicht zu verbrennen.
- 6 - Den Inhalt des Gläschens auf einen Teller geben, für eine gleichmäßige Temperatur rühren Sie den Inhalt um - schon ist die Babymahlzeit fertig!

WARNHINWEIS: Bevor Sie das Baby füttern, sollten Sie immer die Temperatur der Lebensmittel prüfen.

AUFTAUFUNKTION

Genau wie für das Aufwärmen verfahren:

- Für ein Gläschen mit 120 ml geben Sie 140 ml Wasser in das Kochgefäß (H).
- Für ein Gläschen mit 240 ml geben Sie 180 ml Wasser in das Kochgefäß (H).

REINIGUNG

- Vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass es abgekühlt ist.
- Sockel der B-easy (G): außen und den Garbehälter (H) mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit schonender Flüssigseife reinigen. Mit klarem Wasser spülen. Trocknen lassen. Die Kochstation nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen. Die Kochstation nicht unter fließendem Wasser reinigen. Keine Scheuermittel zur Reinigung verwenden.
- Die Auffangvorrichtung für Garflüssigkeit (I), der Garkorb (J), die Dampfgarhaube (K), der Deckel der Mixerschüssel (A), die Mixerschüssel (C) und die Zange (I) können mit einem Schwamm und warmem Wasser und einer schonenden Flüssigseife gereinigt werden. Mit klarem Wasser spülen und trocknen lassen. Diese Teile können auch im oberen Korb einer Spülmaschine gereinigt werden.
- Keine Putzkissen, Scheuer- oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden. Sie können das Gerät und seine Oberflächen beschädigen.

REINIGUNG DER MIXERMESSE

Für eine gründliche Reinigung lassen sich die Messer aus dem Mixer herausnehmen. Drehen Sie sie dazu in Richtung des Symbols „offenes Vorhängeschloss“ und säubern Sie sie dann per Hand. Beim Wiedereinsetzen der Messer drehen Sie sie in Richtung des Symbols „geschlossenes Vorhängeschloss“, um die Messer zu verriegeln.

ENTKALKUNG DES GARBEHÄLTERS

Nach einer gewissen Nutzungszeit können Kalkablagerungen an den Innenseiten des Garbehälters (H) auftreten und die B-easy beschädigen. Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden. Dazu eine Mischung aus 100 ml heißem Wasser und 100 ml Essigessenz in den Garbehälter (H) gießen. Die Mischung eine bis zwei Stunden (bei Bedarf auch länger) einwirken lassen. Anschließend die Mischung entleeren und den Garbehälter (H) mit Hilfe eines Behälters mehrfach mit Leitungswasser füllen und wieder entleeren. Die B-easy nicht in Wasser eintauchen. Anschließend mit einem Tuch abtrocknen oder an der Luft trocknen lassen.

WARNHINWEIS : Wenn Sie während eines Aufwärmzyklus das Netzkabel der Küchenmaschine aus der Steckdose ziehen, wird der Zyklus fortgesetzt, wenn Sie das Netzkabel wieder anschließen.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA B-EASY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI**ZAŁĄCZONYMI INSTRUKCJAMI.**

- W celu uniknięcia porażenia prądem: urządzenia, przewodów lub wtyczek nie zanurzać w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Nie używać urządzenia w innym celu niż gotowanie / podgrzewanie / miksowanie / rozmrażanie. Jakiegokolwiek niezgodne użytkowanie może okazać się niebezpieczne.
- Zachować szczególną ostrożność w trakcie operowania ostrzami miksera, dotyczy to w szczególności wyciągania ostrzy z pojemnika, podczas opróżniania pojemnika i w trakcie mycia.
- Urządzenie nie zawiera żadnych elementów do ponownego wykorzystania. Nie należy go demontować.
- Nadzorować urządzenie, kiedy jest używane w obecności dzieci. Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wewnątrz budynku, nie należy korzystać z niego na zewnątrz.
- Dopilnować, aby przewody nie wystawały poza blaty, nie pozostawiać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Urządzenie stawiać na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia na gorącej powierzchni, w pobliżu gorącego piekarnika lub płytki gazowej, bądź innych źródeł ciepła.
- Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia.
- Nie przemieszczać pracującego urządzenia podłączonego do zasilania lub zawierającego gorącą wodę wewnątrz.
- Odcłazyć urządzenie przed jego czyszczeniem, magazynowaniem lub wtedy, gdy nie jest używane.

OSTRZEŻENIE

- **OSTRZEŻENIE** : jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażny lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje tak, aby uniknąć zagrożenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia oraz osoby niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub motorycznie, osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub wyjaśniono im działanie urządzenia tak, aby mogły użytkować podgrzewacz w sposób bezpieczny unikając ryzyka. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci poniżej 8 roku życia. Urządzenie i przewód zasilający przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Należy unikać zalania złącza.
- Powierzchnia elementu grzejnego będzie nadal gorąca po użyciu.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach domowych i podobnych, takich jak:
 - kąciuki kuchenne zarezerwowane dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
 - gospodarstwa rolne
 - do wykorzystania przez klientów hoteli, moteli i innych miejscach o charakterze mieszkaniowym,
 - w pokojach gościnnych.
- Korzystać z butelek plastikowych lub szklanych, które wytrzymują wysokie temperatury (wrzenia) lub pojemniki odporne na działanie wysokich temperatur.

- Przed rozpoczęciem użytkowania Nutribaby sprawdzić, czy pojemniki i butelki nadają się do użytkowania z tym urządzeniem.
- Elementy elektryczne i elektroniczne podlegają segregacji. Nie wyrzucać odpadów elektrycznych i elektronicznych razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, należy je segregować.



W Unii Europejskiej ten symbol oznacza, że produkt należy oddać do specjalnego punktu zbiórki. Tak oznaczonych produktów nie wolno wyrzucać do domowego kosza na śmieci, lecz trzeba je oddawać do punktów zbiórki selektywnej.

ELEMENTY URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA DZIECKA:

- A** - Pokrywka pojemnika miksera
- B** - System zamykania pokrywki
- C** - Pojemnik miksera
- D** - Ostrze miksera
- E** - Przycisk miksera
- F** - Przycisk gotowania, podgrzewania i rozmrażania
- G** - Podstawa B-easy
- H** - Pojemnik do gotowania
- I** - Pojemnik na płyny pochodzące z gotowania

- J** - Koszyk do gotowania, podgrzewania i rozmrażania
- K** - Pokrywa gotowania na parze
- L** - Pokrywka parowaru
- M** - Przewód zasilający
- N** - Pojemnik do podgrzewania butelki
- O** - Dozownik wody
- P** - Przycisk ON/OFF

Przewód zasilający 10A-250V
220-240V 50-60Hz
Podgrzewacz parowy 500W
Mikser 250W



1 - Użyj pojemnika do miksowania (C), aby wlać wodę do zbiornika grzewczego (H). Napętnij zbiornik ilością wody wskazaną w instrukcji obsługi (N).



2 - Umieść pokrojone w kostkę składniki w pojemniku do gotowania na parze (J).



3 - Naciśnij przycisk gotowania (F), aby rozpocząć gotowanie.



4 - Po zakończeniu gotowania umieść składniki w pojemniku do miksowania (C). Pamiętaj, aby również wlać płyn zgromadzony po gotowaniu na parze w pojemniku (I) do pojemnika blendera, aby dodać potrawie smaku i witamin.



5 - Obróć pojemnik do miksowania (C) w prawo, aby go zablokować.



6 - Obróć pokrywę (B) w prawo, aby ją zamknąć i zablokować. Pokrywa jest prawidłowo zamknięta, gdy system blokujący jest bezpiecznie zatrzaśnięty w swoim gnieździe. Usłyszysz kliknięcie wskazujące, że blender jest gotowy do użycia.



7 - Naciśnij przycisk (E), aby rozpocząć blendowanie. **UWAGA: naciskaj przycisk na krótkimi seriami od 5 sekund, aby zapobiec przegrzaniu się urządzenia.**



8 - Przenieść produkty na talerz. Posiłek dla dziecka jest gotowy!

PRZYGOTOWANIE POSIŁKU:

- 1 - Urządzenie ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że urządzenie i przewód zasilający (M) znajdują się poza zasięgiem dzieci.
- 2 - Sprawdź, czy napięcie zasilania jest zgodne z urządzeniem. Jeśli tak jest, podłącz urządzenie do gniazdka ściennego.
- 3 - Zdjąć z urządzenia pokrywę parowaru (L), główną miskę (K), koszyk (J) i pojemnik na sos z gotowania (I).
- 4 - Zdjąć pojemnik miksera (C) i napełnić wodą w ilości wskazanej w przewodniku gotowania (N) i w tabeli na stronie 3.
- 5 - Wlać wodę do pojemnika do gotowania (H).
- 6 - Włożyć ponownie pojemnik na sos z gotowania (I), główną miskę (K). Umieścić produkty w misce (K) lub w koszyku (J). Dzięki koszykowi (J), można gotować różne produkty osobno. W tym celu umieścić pierwsze produkty na dnie głównej miski (K), następnie wsunąć koszyk (J) z innymi produktami. Optymalnie i równomiernie ugotowane produkty osiągamy krojąc krojąc je na małe kostki (lub kawalki).
- 7 - Załóż pokrywę (L). **Uwaga: osłona nie posiada systemu zamykania, należy unikać zdejmowania osłony podczas pracy urządzenia.**
- 8 - Naciśnąć raz na przycisk gotowania (F). Zapali się kontrolka świetlna przycisku potwierdzając cykl gotowania. **Ostrzeżenie: podczas gotowania pokrywa (L) może być bardzo gorąca.**
- 9 - Po zakończeniu gotowania, kontrolka gaśnie, a urządzenie zatrzymuje się automatycznie.
- 10 - Zdjąć przykrywkę (L). **Ostrzeżenie: osłona jest bardzo gorąca, obchodź się z nią ostrożnie.**
- 11 - Pozostawić miskę (K) do wystygnięcia na 1 do 2 minut.
- 12 - Przenieść produkty ugotowane na parze do pojemnika miksera (C). Zdjąć pojemnik na płyny z gotowania (I) za pomocą uchwytu i wlać płyn do pojemnika miksera (C). Dzięki temu danie jest bardziej pożywne, czystsze i zawiera witaminy, patrz strona 5. **Ostrzeżenie: pojemnik na płyny (I) jest gorący. Zachowaj ostrożność. Dla lepszej jakości zalecamy gotowanie produktów zbożowych w tym samym czasie, co inne produkty.**
- 13 - Umieścić ponownie miskę do miksowania (C) na bazie robota (G). Przenieść pojemnik miksera (C) na główny moduł. Ustawić i obrócić pojemnik miksowania (C) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania pozycji na podstawie B-easy (G).
- 14 - Przenieść pokrywę pojemnika miksera (A) na pojemnik miksowania (C). Ustawić i obrócić pokrywę pojemnika miksowania (A) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania. **Pokrywa znajduje się w prawidłowej pozycji, gdy system zamykania jest zatrzaśnięty. Kliknięcie oznacza, że pojemnik miksowania został prawidłowo zamocowany i jest gotowy do użycia. Nie można miksować, gdy pokrywa nie jest prawidłowo zablokowana.**

- 15 - Nacisnąć na przycisk miksowania (E). **Ostrzeżenie: nie miksować w trybie ciągłym, naciskać lekko przez maksymalnie 5 sekund, aby uniknąć przegrzania się silnika B-easy.**
- 16 - Gdy posiłek jest gotowy, puścić przycisk miksowania (E), miksowanie się zakończy.
- 17 - Odblokować pokrywę pojemnika miksowania (A) i zdjąć pojemnik miksera (C) z podstawy B-easy (G).
- 18 - Teraz można nakarmić dziecko świeżo przyrządzonym posiłkiem. **Uwaga: Zawsze sprawdzać temperaturę posiłków przed podaniem ich dziecku. Uwaga: Nie uruchamiać miksowania, jeśli wewnątrz nie znajdują się produkty spożywcze lub płyn w pojemniku miksowania (C). Pozostawić B-easy do wychłodzenia, przez co najmniej 15 minut przed ponownym użyciem urządzenia.**

PODGRZEWANIE:

- 1 - Produkty do podgrzania włożyć do małego, szklanego lub plastikowego słoiczka przystosowanego do użycia w wysokich temperaturach. Zdjąć pokrywę.
- 2 - Umieścić pojemniczek w głównej misce (K) lub bezpośrednio w pojemniku na sos z gotowania (I) i zamknąć pokrywę (L).
- 3 - W zależności od ilości produktu do podgrzania, wlać 10 do 20 ml wody do pojemnika do gotowania.
- 4 - Nacisnąć raz na przycisk gotowania (F).
- 5 - Po zakończeniu podgrzewania zgaśnie kontrolka świetlna. Ostrożnie zdjąć słoiczek, unikaj poparzenia.
- 6 - Produkty przenieść na talerz, wymieszać zawartość, aby uzyskać równomierną temperaturę, posiłek dla dziecka jest gotowy!

UWAGA: Zawsze sprawdzać temperaturę posiłków przed podaniem ich dziecku.

ROZMRAŻANIE

Postępować tak samo jak w przypadku podgrzewania:

- Für ein Gläschen mit 120 ml geben Sie 140ml Wasser in das Kochgefäß (H).
- Für ein Gläschen mit 240 ml geben Sie 180 ml Wasser in das Kochgefäß (H).

CZYSZCZENIE

- Zawsze odłączyć urządzenie, sprawdzać czy schłodziło się w wystarczającym stopniu.
- Podstawa B-easy (G): wilgotną szmatką nasączoną delikatnym mydłem w płynie wytrzeć powierzchnię zewnętrzną oraz wewnętrzną pojemnika do gotowania (H). Przepłukać czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Nie zanurzać całości w wodzie lub innym płynie. Nie myć pod bieżącą wodą. Nie stosować środków ściernych.
- Pojemnik na płyny z gotowania (I), koszyk do gotowania (J), pokrywa do gotowania na parze (K), pokrywa pojemnika miksera (A), pojemnik miksera (C), i uchwyt (I) mogą być myte gąbką i ciepłą wodą z delikatnym mydłem w płynie. Przepłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Te elementy mogą być również myte w zmywarce wyłącznie na górną półkę.
- Do czyszczenia nie używać szorstkich gąbek, środków ściernych lub rozpuszczalników. Mogą spowodować uszkodzenia urządzenia i powierzchni.

CZYSZCZENIE OSTRZY MIKSERA

Aby dokładnie oczyścić ostrza miksera, można je wyjąć, przekręcając w kierunku symbolu „otwartej kłódki” i umyć ręcznie. Aby je ponownie zamontować, zablokować ostrza, przekręcając je w kierunku symbolu „zamkniętej kłódki”.

USUWANIE KAMIENIA Z POJEMNIKA DO GOTOWANIA

Po dłuższym lub krótszym okresie użytkowania na dnie pojemnika do gotowania (h) mogą pojawić się osady uszkadzające B-easy. Należy regularnie usuwać kamień z urządzenia wlewając mieszankę składającą się ze 100 ml ciepłej wody i 100 ml octu do pojemnika do gotowania (h). Mieszankę pozostawić na godzinę lub dwie (lub dłużej, jeśli to niezbędne). Następnie mieszankę wylać i przepłukać pojemnik do gotowania (h) wodą z kranu lub wlewając wodę naczyniem. Czynność powtórzyć kilka razy. Nie zanurzać B-easy w wodzie. Wytrzeć suchą ściereczką lub pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Jeśli podczas cyklu podgrzewania zostanie odłączony kabel zasilający, cykl będzie kontynuowany po ponownym podłączeniu.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE B-EASY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

- Dbejte, aby přístroj a elektrická šňůra nebyly ponořeny ve vodě či jiné tekutině. Zabráňte tím riziku probíjení.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům než je vaření / ohřev / mixování / rozmrazování. Použití k jiným účelům může být nebezpečné.
- Při manipulaci s noži mixéru si počínejte velmi opatrně a to zejména při vyprazdňování mixéru, vyjmutí nožů a jejich mytí.
- Přístroj neobsahuje žádnou součástku, kterou může spotřebitel opravit. Nesnažte se jej rozmontovat.
- Přístroj nenechávejte v dosahu dětí. Při práci s přístrojem v blízkosti dětí dbejte na jejich bezpečnost.
- Přístroj je k určen k použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku.
- Dbejte, aby přírodní šňůra nepřesahovala pracovní plochu, na které přístroj užíváte a aby nebyla v blízkosti tepelného zdroje.
- Přístroj používejte na rovné, stabilní a suché ploše.
- Nestavte přístroj na horké plochy nebo do blízkosti plynové trouby či hořáku nebo do blízkosti jiného zdroje tepla.
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje (varná nádoba).
- Nepremisťujte přístroj pokud je v chodu či zapojen do elektrické sítě a také pokud je v něm horká voda.
- Před umytím přístroj vypojte z elektrické sítě. Nenechávejte jej zapojený, pokud jej nepoužíváte

UPOZORNĚNÍ

- **UPOZORNĚNÍ :** v případě poškození přírodní šňůry je nutno jí nechat vyměnit u výrobce nebo prostřednictvím prodejního servisu či jinou kvalifikovanou osobou. Zabráňte tím případnému nebezpečí.
- Tento přístroj může být použit dětmi od 3 let, pokud jsou v dohledu jiné osoby anebo v případě, byla-li jim funkce přístroje vysvětlena tak, aby mohl být přístroj použit naprosto bezpečně a se znalostí všech rizik. Čištění a údržba přístroje nesmí být prováděna dětmi mladšími 8 let ani osobami, které musí být pod dohledem. Přístroj a jeho elektrickou šňůru nechávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Zabráňte přelití obsahu ohřivače na konektor.
- Plocha ohřivacího prvku zůstává po použití přístroje teplá.
- Dodržujte čas ohřevu a než začnete krmit dítě ověřte, zda má kojenecká láhev a její obsah správnou teplotu.
- Zkontrolujte všechny pomůcky než je použijete s přístrojem B-easy.
- Tento přístroj je určený pouze pro použití v domácnosti či v jiných podobných zařízeních, jako jsou například:
 - kuchyňské kouty vyhrazené pro zaměstnance prodejen, kanceláří a jiných pracovišť,
 - zemědělské usedlosti,
 - používání klienty, kteří jsou ubytováni v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
 - používání v hotelových pokojích a podobných ubytovacích prostorách.

- Elektrická a elektronická zařízení musí být odstraněna do tříděného odpadu. Nevyhazujte elektrická a elektronická zařízení do komunálního netříděného odpadu.



Tento symbol užívaný v Evropském společenství uvádí, že výrobek nesmí být vyhozen do domácího netříděného odpadu, ale pouze do tříděného sběrného odpadu.

ČÁSTI PŘÍSTROJE PRO PŘÍPRAVU DĚTSKÉ STRAVY:

A - Víčko nádoby mixéru	J - Košík pro var, ohřev a rozmrazování	Přírodní šňůra 10A-250V 220-240V 50-60Hz
B - Uzavírací systém víčka nádoby	K - Poklop pro vaření v páře	Parní vařič 500W
C - Nádoba mixéru	L - Víčko pro vaření v páře	Mixér 250W
D - Mixovací nůž	M - Přírodní šňůra	
E - Tlačítko funkce mixování	N - Poklop na ohřev lahví v páře	
F - Tlačítko funkce vaření, ohřívání, rozmrazování	O - Odměrka na vodu	
G - Báze přístroje B-easy	P - Tlačítko ON/OFF	
H - Varná nádoba		
I - Zachycovač šťávy varu		



1 - Pomocí nádoby mixéru (C) nalijte vodu do varné nádoby (H). Naplňte vodą w ilości wskazanej w przewodniku gotowania (N).



2 - Vložte nakrájené jídlo do hlavní misky (K), s košem nebo bez koše (J).



3 - Stiskněte tlačítko pro vaření (F) a uveďte přístroj do varu.



4 - Po skončení vaření vložte uvařené potraviny do nádoby mixéru (C). Nezapomeňte přidat také šťávu ze zachycovače šťávy (I). Pokrm bude chutnější a bohatší na vitamíny obsažené ve šťávě.



5 - Zablokujte nádobu mixéru (C) otočením ve směru hodinových ručiček.



6 - Přiklopte a uzavřete víčko otočením uzavíracího systému (B) ve směru hodinových ručiček. Víčko je správně umístěno, když je uzavírací systém správně v drážce. Lehké cvaknutí je ukazatelem správného uzavření nádoby mixéru. Přístroj je připraven k mixování.



7 - Stiskněte tlačítko mixování (E). **VAROVÁNÍ: provádějte lehká a krátká stisknutí tlačítka v délce 5 vteřin maximálně, zamezíte riziku přehřátí.**



8 - Obsah mixéru vyprázdněte do talíře. Pokrm pro vaše dítě je připraven!

PŘÍPRAVA POKRMU:

- 1 - Přístroj umístěte na rovnou a pevnou pluchu. Zkontrolujte, zda je přístroj a přírodní šňůra (M) mimo dosah dětí.
- 2 - Ověřte, zda je napětí zásuvky vhodné pro váš přístroj, teprve potom zapojte přístroj do sítě.
- 3 - Sundejte víčko pro vaření v páře (L), hlavní misku (K), košik (J) a nádobu na šťávu z vaření (I).
- 4 - Nádobu mixéru (C) naplňte vodou, naplňte množstvím vody uvedeným na průvodci vaření (N) a v tabulce na straně 3.
- 5 - Potřebnou dávku vody nalijte do vnitřku varné nádoby (H).
- 6 - Nasadte znovu nádobu na šťávu z vaření (I), hlavní misku (K). Umístěte potraviny do misky (K) nebo košiku (J). Díky košiku (J) můžete vařit jednotlivé potraviny odděleně. Položte první potraviny na dno hlavní misky (K), a pak zasuňte do přístroje košik (J) se zbylými potravinami. Pro optimální a rovnoměrné uvaření nakrájejte potraviny na malé kostičky.
- 7 - Nasadte kryt (L). **Varování: kryt nemá uzavírací systém, vyhněte se sejmutí krytu, když je zařízení v provozu.**
- 8 - Stiskněte jednu tlačítko vaření (F). Světelná kontrolka oznámí zahájení cyklu vaření. **Varování: během vaření může být víko (L) velmi horké.**
- 9 - Po skončení varného cyklu se kontrolka zhasne a přístroj se automaticky vypne.
- 10 - Nasadte kryt (L). **Varování: kryt nemá uzavírací systém, vyhněte se sejmutí krytu, když je zařízení v provozu.**
- 11 - Nechte misku (K) vychladnout po dobu 1 až 2 minut.
- 12 - V páře uvařené potraviny vsypte do nádoby mixéru (C). Vyměňte zachycovač šťávy (I) uchopením za rukojeť a přidejte šťávu k obsahu mixéru (C). Pokrm bude chutnější, šťavnatější a budou v něm vitamíny zachycené ve šťávě, viz strana 5. **Varování: zachycovač šťávy (I) je horký, manipulujte s ním opatrně. Lepší kvalitu vaření dosáhnete, pokud budete vařit cereálie zároveň s ostatními potravinami.**
- 13 - Osadte misku na mixování (C) na podstavec přístroje (G). Nasadte nádobu mixéru (C) do hlavní části přístroje. Otočte nádobu mixéru (C) ve směru hodinových ručiček až bude zablokována v základně přístroje B-easy (G).
- 14 - Nasadte víčko (A) na nádobu mixéru (C). Otočte víčkem (A) ve směru hodinových ručiček, až se zablokuje. **Víčko je správně umístěno, jestliže je blokovací systém víčka v drážce k tomu určené. Lehké cvaknutí znamená, že je nádobu mixéru bezpečně uzavřena a připravena k chodu. Mixovat lze pouze v případě, je-li víčko správně nasazeno.**
- 15 - Stiskněte tlačítko mixování (E). Položte jednu ruku na víčko mixéru (A), leheč stlačte a druhou rukou stiskněte tlačítko mixování (E). **Upozornění: nemixujte plynule, ale provádějte krátká opakovaná stisknutí v délce 5 vteřin maximálně, zamezíte riziku přehřátí motoru přístroje B-easy.**

- 16 - Jakmile je pokrm připraven, uvolněte tlačítko mixéru (E), mixování se přeruší.
- 17 - Odblokujte víčko mixéru (A) a nádobu mixéru vyjměte (C) z báze přístroje B-easy (G).
- 18 - Pokrm je hotov a můžete jej podat vašemu dítětku.

Varování: než dáte pokrm dítěti, vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.

Varování: nespouštějte mixér, pokud v nádobě mixéru (C) nejsou potraviny nebo tekutina.

Před dalším použitím nechte přístroj B-easy vychladnout nejméně 15 minut.

OHŘÍVÁNÍ:

- 1 - Pokrm určený k ohřátí vložte do malé skleničky nebo plastové nádoby odolné vysokým teplotám. Sundejte víčko.
- 2 - Umístěte malou misku do hlavní misky (K), nasadte víčko (L) a utáhněte.
- 3 - Podle množství ohřívání potraviny nalijte do nádoby pro vaření (H) 10 až 20 ml vody.
- 4 - Stiskněte tlačítko varu (F)
- 5 - Po skončení ohřívání se zhasne světelná kontrolka. Vyndejte opatrně skleničku, pozor na riziko popálení.
- 6 - Obsah vlijte do talíře, promíchejte obsah, aby jste dosáhli rovnoměrné rozložení teplotu, a můžete jej podat vašemu dítětku!

VAROVÁNÍ: než dáte pokrm dítěti, vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.

ROZMRAZOVÁNÍ:

Postup je stejný jako pro ohřev:

- Pro misku 120 ml dejte do nádoby pro vaření (H) 140 ml vody, tj. až po první rysku.
- Pro misku 240 ml dejte do nádoby pro vaření (H) 180 ml vody, tj. až po druhou rysku.

MYTÍ PŘÍSTROJE

- Přístroj vždy vypněte ze sítě a zkontrolujte, zda je vychladlý.
- Báze přístroje B-easy (G): otřete vnější plochu a vnitřek varné nádoby (H), hadříkem nebo houbou navlhčeným v jemném saponátu. Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Nemýjte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte k čištění abrazivní přípravky.
- Zachycovač šťávy (I), varný košik (J), poklop pro var v páře (K), víčko nádoby mixéru (A), nádoba mixéru (C) a kleště (I) mohou být umyty v teplé vodě s jemným saponátem. Opláchněte čistou vodou a nechte na vzduchu oschnout. Tyto části mohou být rovněž umývány v myčce, pouze ve vrchním koši.
- Nepoužívejte abrazivní houbu, drátěnou nebo rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození přístroje či jeho povrchu.

MYTÍ NOŽE MIXÉRU:

K důkladnějšímu vycištění přístroje můžete uvolnit nože mixéru jejich pootočením až k značce „otevřený zámek“, a pak je umýt v ruce. Při opětovném nasazení nožů je zablokujte jejich pootočením až k značce „zavřený zámek“.

POZOR: následné smontování musí být provedeno bezchybně, jinak hrozí přehřátí přístroje.

ODVÁPŇENÍ VARNÉ NÁDOBY

Při delším používání se mohou tvořit vápenné usazeniny uvnitř varné nádoby (h) a mohou poškodit přístroj B-easy. Pravidelně odvápněte přístroj roztokem 100 ml horké vody a 100 ml bezbarvého octa, který vlijete do varné nádoby (h). Nechte působit roztok 1 až 2 hodiny (podle potřeby i déle). Vylijte roztok a opláchněte varnou nádobu (h) čistou vodou pomocí jiné nádoby. Neponořujte přístroj do vody. Otřete suchým hadříkem a nechte uschnout.

POZOR: Pokud během cyklu ohřívání multifunkčního přístroje vytáhnete jeho napájecí šňůru, cyklus ohřívání se znovu spustí, jakmile ji znovu připojíte ke zdroji napájení.

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK : OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ITT TALÁLHATÓ ÖSSZES UTASÍTÁST MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A B-EASY-T.

- Áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe a készüléket, a zsinórt sem vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Ne használja a készüléket más rendeltetésre, mint a főzés / melegítés / mixerelés / kiolvasztás. Bármilyen más használat veszélyes lehet.
- Nagyon ügyeljen, amikor a mixer késeivel bánik, különösen, amikor veszi ki őket a keverőtálból, üriti ki a tálat vagy mossa el azt.
- A készülék nem tartalmaz egyetlen olyan alkatrészt sem, ami javításhoz használható lehetne. Ne szedje szét a készüléket.
- Ügyelje fel a készüléket, amikor gyermekek közelében használja. Tartsa távol gyermekek elérhetőségétől.
- Ez a készülék benti használatra szánt, ne használja kint.
- Ne hagyja, hogy a zsinór lelógjon az asztalról vagy a munkapultról. Ne hagyja meleg felületek közelében.
- Használja a készüléket sima, stabil és száraz felületen.
- Ne helyezze a készüléket meleg felületre, vagy tűzhely, gázkészülék vagy hőforrás közelébe.
- Ne érintse meg a készülék meleg felületeit (melegítő tartály).
- Ne mozgassa a készüléket működés közben, vagy amint áramra van kapcsolva, vagy ha már melegvizet tartalmaz.
- Húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha nem használja, vagy ha tisztítani vagy elpakolni akarja.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **FIGYELMEZTETÉS:** ha a tápszinór megsérült, a gyártó által kell kicseréltetni, vagy a gyártó vevőszolgálatánál vagy hasonló kompetenciájú személyek által, hogy bármilyen veszélyt elkerülhessen.
- Ezt a készüléket 3 éves kornál idősebb gyerekek is használhatják felnőtt felügyelete mellett, vagy ha már elmagyarázták nekik a készülék használati módját a biztonságos használat érdekében és a kockázatok ismeretében. A tisztítást és a karbantartást nem szabad 8 évesnél fiatalabb gyerekekre bízni, és csakis felnőtt felügyelete alatt. Tartsa a tápszinórt 8 évesnél fiatalabb gyermek elérhetőségétől távol.
- Kerülje, hogy túlfolyó folyadék a csatlakozóra folyjon!
- Használat után a fűtőelem felülete maradványhőtől forró marad.
- Ez a készülék házi használatra alkalmazható, és hasonlóan még :
 - konyhasarokban egy bolt, iroda vagy más szakmai környezetű személyzet számára ;
 - farmokon ;
 - szálloda, motel vagy más lakhatást biztosító környezetben ;
 - szállóvendég-fogadó típusú környezetben.
- Használjon hőálló műanyag vagy üveg cumisüvegeket vagy más hőálló edényeket ezzel a készülékkel.
- Mindig ellenőrizze a használatához szükséges eszközöket, amikor a B-easy használja.

- Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív hulladékgyűjtés tárgyát képezik. Ne dobja ezeket a készülékeket háztartási kollektív szeméttárolókba, hanem csak a kijelölt szelektív gyűjtőhelyekre.



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy az Európai Unióban ezt a terméket nem szabad a kukába vagy háztartási hulladékok közé dobni, hanem csak szelektív hulladékgyűjtő helyre.

A BÉBIÉTEL KÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK ELEMEI:

A - Keverőtál fedele	J - Főző-, melegítő és felolvasztó kosár	Tápszinór 10A-250V 220-240V 50-60Hz
B - Fedél zárószervezete	K - Pároló főzőharang	Pároló edény 500W
C - Keverőtál	L - Pároló fedele	Keverőgép 250W
D - Keverőkés	M - Tápszinór	
E - Keverőgomb	N - Párolóharang a cumisüveg melegítőhöz	
F - Főző-, melegítő- és felolvasztó gomb	O - Vízagató pohár	
G - B-easy talpzata	P - ON/OFF gombot	
H - Főzőtartály		
I - Főzőlé gyűjtő		



1 - A keverőtál (C) segítségével öntse a vizet a főzőedénybe (H). Töltse fel vízzel a főzési útmutatóban és a X. oldalon található táblázatban megadott mennyiségek szerint (N).



2 - Helyezze a kockára vágott ételt a főzőkosárba (J).



3 - A főzés elindításához nyomja meg a Főzés gombot (F).



4 - A főzés befejezése után öntse az ételt a keverőedénybe (C). Az ízletesebb, vitaminokban és tápanyagokban gazdag étel elkészítéséhez ne felejtse el hozzáadni főzőlevet a Szaftgyűjtőből (I).



5 - Rögzítse a Keverőedényt (C) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.



6 - Helyezze rá a fedelet, majd zárja le, a Rögzítő rendszer (B) óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával. A fedél biztonságosan van a helyén, amikor a reteszelő rendszer teljesen be van dugva a nyílásába. Egy kis kattintást fog hallani, jelezve, hogy a keverőedény rögzítve és használatra kész.



7 - Az élelmiszer aprításához nyomja meg az Aprítás (turmix) gombot (E). **VIGYAZAT: a túlmelegedés elkerülése érdekében csak kicsit nyomja meg és röviden 5 másodpercig a gombot.**



8 - Öntse az ételt egy tányérba. A baba étele kész!

EGY ÉTEL ELKÉSZÍTÉSE :

- 1 - Helyezze a készüléket egy lapos, stabil felületre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék és a tápszínór (M) gyermekektől távol esik.
- 2 - Bizonyosodjon meg arról, hogy a konnektor tápfeszültsége megfelelő a berendezéshez. Ha igen, csatlakoztassa a készüléket a fali konnektorba.
- 3 - Távolítsa el a pároló fedelét (L), a főkelyhet (K), a kosarat (J) és a főzőlé gyűjtőtartályát (I).
- 4 - Vegye ki a keverőtálat (C) és töltsse fel vízzel a főzési útmutatóban (N) és a(z) 3. oldalon található táblázatban feltüntetett mennyiségek szerint.
- 5 - Öntse a vizet a főzőtartályba (H) a megfelelő mértékig.
- 6 - Helyezze vissza a főzőlé gyűjtőtartályát (I), a főkelyhet (K). Helyezze az élelmiszereket a kehelybe (K) vagy a kosárba (J). A kosár (J) segítségével külön készíthet különböző ételeket. Ehhez helyezze az első élelmiszereket a főkelyh alá (K), majd helyezze be a többi élelmiszert tartalmazó kosarat (J). Egyenletes és optimális fővés érdekében, vágdálja fel az ételt apró kockákra (vagy darabokra).
- 7 - Helyezze vissza a fedelet (L). Figyelem: a fedélnek nincs zárórendszere, kerülje a fedél eltávolítását, amikor a készülék üzemben van.
- 8 - Nyomja meg egyszer a főzőgombot (F). A gomb belsejében egy fényjelző kigyullad, mutatva ezzel, hogy a főzési folyamat beindult. **Figyelem: főzés közben a fedél (L) rendkívül forró lehet.**
- 9 - A főzési folyamat befejeztével a fényjelző kialszik és a készülék automatikusan leáll.
- 10 - Távolítsa el a fedelet (L). Figyelem: a fedelet nagyon forró, kezelje óvatosan.
- 11 - Hagyja a kelyhet (K) 1–2 percig lehűlni.
- 12 - Tegye át az ételmezt a keverőtálcába (C). A fogantyúnál fogva vegye ki a főzőlé gyűjtőt (I) és öntse a keverőtálcába (C). Ez az ételt zamatosabbá és ízletesebbé teszi, valamint a vitaminokat is megőrzi, lásd az 5. oldalt. **Figyelmeztetés: a főzőlé gyűjtő (I) meleg. Óvatosan kezelje. Az optimális főzéshez javasoljuk, hogy a gabonaféléket egyszerre főzze a többi étellel együtt.**
- 13 - Helyezze vissza a turmixkelyhet (C) a robot (G) alapjára. Állítsa egyenesbe és fordítsa a keverőtálat (C) az óramutató irányába addig, amíg rázáródik a B-easy (G) talpazatára.
- 14 - Helyezze vissza a keverőtál fedelét (A) a keverőtálcára (C). Állítsa egyenesbe és fordítsa a keverőtál fedelét (A) az óramutató irányába, zárózással. A fedél akkor van helyén, amikor a zárószerszemet beáll a nyílásba. Egy kis kattintást fog hallani, mely jelzi, hogy a keverőtál zárva és használatra kész. A mixelés nem lehetséges, amíg a fedél nincs megfelelően rögzítve.

TISZTÍTÁSA

- Mindig kapcsolja ki a készüléket és tisztítás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy már hideg.
- A B-easy talpazata (G) : törölje meg a külső felületet, majd a főzőtartályt (H), egy nedves ruhával vagy egy folyékony szappanos, nedves szivaccsal. Öblítse le tiszta vízzel. Hagyja természetes módon megszáradni. Ne merítse az egészet vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne mossa az egészet folyó víz alatt. Ne használjon súrolószert a tisztításhoz.
- A főzőlé gyűjtő (I), a főzőkosár (J), a pároló főzőharang (K), a keverőtál fedele (A), a keverőtál (C), és a csipesz (I) folyékony szappanos, nedves szivaccsal tisztítható. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja természetes módon megszáradni. Ezeket az elemeket a mosogatógép felső rácsán is moshatja.
- Ne használjon súroló tappancsot, csiszolópapírt vagy oldószert a tisztításhoz. Ezek megrongálhatják a készüléket vagy a felületeket.

A KEVERŐKÉSEK TISZTÍTÁSA

Az alapos tisztításhoz a „nyitott lakat” felé fordítva szerelje le a turmix egység pengéit, majd mossa meg kézzel. A visszaszereléshez a „zárt lakat” szimbólum felé fordítva rögzítse a pengéket.

- 15 - Nyomja meg a turmix kapcsolót (E). **Figyelmeztetés : ne végezzen folyamatos keverést, hanem apró, maximum 5 másodpercig tartó nyomásokkal nyomja a gombot, hogy elkerülje ezáltal a B-easy motorjának túlmelegedését.**
- 16 - Amikor az étel elkészült, engedje el a keverőgombot (E) és a keverés leáll.
- 17 - Nyissa ki a keverőtál fedelét (A) és vegye ki a keverőtálat (C) a B-easy talpazatból (G).
- 18 - Most már táplálhatja csecsemőjét ezzel a frissen készült étellel. **Figyelmeztetés : mindig ellenőrizze ételének hőmérsékletét, mielőtt gyermekeének adná.**

Figyelmeztetés : Étél folyadék nélkül ne indítsa el a keverőtálat. (C) Hagyja a B-easy-t legalább 15 percen keresztül hűlni, mielőtt a készüléket egy újabb főzéshez használja.

FELMELEGÍTÉS

- 1 - Tegye az élelmeket melegedni egy kis hőálló üveg- vagy műanyag táliba. Vegye le a fedelet.
- 2 - Helyezze a kis edényt a főkelyhbe (K), majd zárja le a fedéllel (L).
- 3 - Az újramelegítendő mennyiségtől függően töltsse meg a főzőtartályt (H) 10–20 ml vízzel.
- 4 - Nyomja meg a főzőgombot (F)
- 5 - Amint a felmelegedés befejeződött, a kis fényjelző kialszik. Óvatosan vegye ki a kis tálat, hogy nehegy megégesse a kezét.
- 6 - Öntse az ételmezt egy tányérba, az egyenletes hőmérséklet elérése érdekében kavargassa össze az edény tartalmát, a bébiétel készen is van!

FIGYELMEZTETÉS : mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt gyermekeének adná.

KIOLVASZTÁS:

Hasonlóan járjon el, mint a felmelegítéskor:

- 120 ml-es edény esetén töltsön 140 ml-t a főzőtartályba (H).
- 240 ml-es edény esetén töltsön 180 ml-t a főzőtartályba (H).

A MELEGÍTŐTARTÁLY VÍZKÖMMENTESÍTÉSE

Egy többé-kevésbé hosszú használat után, a főzőtartály(h) belső oldalán ásványi lerakódások keletkezhetnek és megrongálhatják a B-easy-t. Rendszeresen vízkömentesíteni kell a készüléket a főzőtartályba (H) öntött 100 ml melegvíz és 100 ml fehéréret keverékével. Hagyja a keveréket egy vagy két órán keresztül hatni (ha szükséges, még hosszabb ideig). Utána öntse ki a keveréket és a főzőtartályt (H) öblítse ki jól egy edény segítségével megtöltve csapvízzel, majd többször is kiürítve. Ne merítse a B-easy-t a vízbe. Törölje szárazra egy ruhával és hagyja jól megszáradni.

FIGYELEM : Ha a melegítési ciklus közben kihúzza a konyhai robotgép tápkábelét, a ciklus a termék újrcsatlakoztatásával fog folytatódni.

PRECAUTII DE FOLOSIRE : A SE CITI CU ATENTIE URMATOARELE INSTRUCIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL B-EASY.

- Pentru a se proteja de descarcari electrice, nu introduceti nici aparatul, nici cordonul sau în apa sau în orice alt lichid.
- Nu folositi aparatul pentru o alta functiune decât pentru a gati/încalzi/mixa/decongela. Orice alta utilizare poate fi periculoasa.
- Fiti foarte atenti când manipulati lamele mixerului, în mod special când retrageți lamele din bol, când goliti bolul si în timpul spalarii.
- Aparatul nu contine nici o piesa utila utilizatorului pentru o reparatie. Nu demontati aparatul.
- Supravegheati aparatul când îl folositi si sunt copii în apropiere. Lasati aparatul într-un loc care sa nu se afle în apropierea copiilor.
- Acest aparat se foloseste în interior, nu îl folositi în exterior.
- Evitati sa lasati cordonul sa atârne peste marginea mesei sau a altor locuri rezervate sau sa îl lasati în apropierea suprafetelor calde.
- Utilizati aparatul pe o suprafata plana, stabila si uscata.
- Nu asezati aparatul pe o suprafata calda sau alaturi de un cuptor sau de o placa de gatit cu gaz sau de orice tip de sursa de caldura.
- Nu atingeti suprafetele calde ale aparatului (camera de încălzire).
- Nu deplasati aparatul în functiune, dupa ce a fost bransat, sau daca contine apa calda.
- Debransati aparatul când nu îl utilizati, înainte de a-l curata sau de a-l aranja.

AVERTIZĂRI

- **AVERTIZARE :** în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de catre fabricant, de serviciul sau de mentenanta sau de catre persoane cu o calificare similara, pentru a evita orice pericol.
- Aparatul poate fi folosit de catre copii care au mai mult de 3 ani daca sunt supravegheati sau daca functionarea aparatului le-a fost explicata în asa fel încât acesta sa fie folosit în siguranta si unoscând riscurile care pot interveni. Curatarea si întreținerea paratului nu trebuie sa fie efectuate de catre copii sub 8 ani si trebuie realizate sub supraveghere. Pastrati aparatul si cordonul sau de alimentare într-un loc care nu se afla la îndemâna copiilor de mai puțin de 8 ani.
- Evitați orice scurgeri de lichid pe conector.
- Suprafața elementului de încălzire continuă să fie caldă o perioadă de timp după utilizare.
- Respectați timpul de încălzire si asigurați-va ca biberonul si continutul sau sunt la temperatura buna înainte de a va hrani bebelusul.
- Acest aparat este destinat sa fie folosit pentru necesitati familiale sau similare precum:
 - în spatii de bucatarie rezevate personalului în magazine, birouri sau în alte medii profesionale,
 - în ferme,
 - utilizarea de catre clientii hotelurilor, ai motelurilor si ai altor structuri cu caracter rezidential,
 - în structuri de tipul camerelor de vacanta la particulari.
- Verificati întotdeauna ustensilele dumneavoastra înainte de a le folosi cu aparatul B-easy.
- Echipamentele electrice si electronice sunt colectate ca deseuri în mod separat. Nu aruncati deseurile de echipamente electrice si electronice cu deseurile municipale comune, realizati o triere pentru a le arunca în locurile special destinate.



Acest simbol indica pe tot cuprinsul Uniunii Europene ca acest produs nu trebuie aruncat la gunoi sau împreuna cu gunoaietele menajere, dar ca trebuie strâns în locuri special destinate.

LISTA COMPONENTELOR

A - Capacul vasului	J - Cosulet pentru gatire la aburi, reîncalzire si decongela	Cablul de alimentare 10A-250V 220-240V 50-60Hz
B - Sistem de inchidere al capacului	K - Capac pentru vasul de gatit la aburi	Aragaz 500W
C - Bol pentru amestecare	L - Cleste pentru indepartarea in siguranta a cosuletilui pentru gatit la aburi	Blender 250W
D - Lama pentru amestecare	M - Cablu de alimentare	
E - Buton pentru amestecare	N - Ghid de ajutor pentru gatit	
F - Buton pentru gatire, reîncalzire si decongela	O - Indicator al nivelului de apa	
G - Baza B-Easy	P - Butonul ON/OFF	
H - Rezervor de incalzire		
I - Tavita de colectare a lichidului rezultat in urma gatirii		



1 - Folositi bolul pentru amestecare (C) pentru a adauga apa in rezervorul de incalzire (H). Aadaugati apa conform cantitatilor indicate in ghidul de ajutor pentru gatit (N).



2 - Aadaugati mancarea taiata cubulete in cosuletul pentru gatire la aburi (J).



3 - Apasati butonul pentru gatire (F) pentru a porni functia de gatire.



4 - De indata ce mancarea a fost gatita complet, adaugati mancarea in bolul pentru amestecare (C). Nu uitati sa adaugati si lichidul de gatit din tavita de colectare a lichidului rezultat in urma gatirii (I) in bolul pentru amestecare, pentru a adauga aroma si vitamine.



5 - Intoarceti bolul pentru amestecare (C) in sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca in pozitie.



6 - Intoarceti sistemul de inchidere al capacului (B) in sensul acelor de ceasornic pentru a inchide capacul. Capacul este inchis corect in momentul in care sistemul de blocare scoate un sunet care indica acest lucru. Veti auzi un click, care indica faptul ca bolul pentru amestecare este pregatit de utilizare.



7 - Apasati butonul pentru amestecare (E) pentru a amesteca si a marunti alimentele. **ATENTIE: apasati butonul pentru intervale scurte de 5 secunde pentru a preveni supraincalzirea.**



8 - Aadaugati mancarea intr-un vas potrivit pentru servire. Mancarea bebelusului este gata!

PREPARAREA MANCARII

- 1 - Asezati aparatul pe o suprafata plana si stabila. Asigurati-va ca atat aparatul, cat si cablul de alimentare (M) nu sunt la indemana copiilor.
- 2 - Asigurati-va ca tensiunea prizelor din casa dumneavoastra este potrivita pentru aparat. Daca este, puteti conecta aparatul la priza.
- 3 - Indepartati capacul vasului pentru gatire la aburi, bolul principal, cosuletul si tavita de colectare a lichidului rezultat in urma gatirii din aparat.
- 4 - Aadaugati mancarea in cosuletul pentru gatire la aburi (J) si pregatiti mancarea urmand instructiunile din carticica de retete. Pentru gatirea uniforma si optima, taiati ingredientele in cubulete sau in bucati cat mai mici.
- 5 - Indepartati bolul pentru amestecare (C) si umpleti-l cu apa conform instructiunilor din carticica de retete.
- 6 - Aadaugati cantitatea de apa necesara in rezervorul de incalzire (H).
- 7 - Reintroduceti tavita de colectare a lichidului rezultat in urma gatirii (I), bolul principal si capacul. Aadaugati mancarea in bol sau in cosulet. Puteti gati diferite mancaruri separat, folosind cosuletul. Pentru a face asta, adaugati intai o parte din ingrediente pe fundul bolului principal, dupa care introduceti cosuletul in care ati adaugat un alt ingredient.
- 8 - Aadaugati capacul pentru vasul de gatit la aburi (K). **ATENTIE: Capacul pentru vasul de gatit la aburi (K) nu are un sistem de blocare, va rugam evitati atingerea acestuia in timp ce mancarea se incalzeste.**
- 9 - Apasati butonul pentru gatire (F) o data. O lumina-indicator se va aprinde in interiorul butonului, care va indica faptul ca procesul de gatire a inceput. **ATENTIE: In timpul gatirii, capacul pentru vasul de gatit la aburi (K) se poate supraincalzi, iar aburii vor iesi prin gaura de pe capac. Va rugam sa nu apropiati mainile de aparat in timpul procesului de gatire la aburi, pentru a evita orice risc de ranire.**
- 10 - Cand procesul de gatire este complet, lumina-indicator se va stinge iar aparatul se va opri automat.
- 11 - Indepartati capacul cu ajutorul clestului (L), vezi pagina 5. **ATENTIE: Capacul este foarte fierbinte. Va rugam sa-l manevrati cu grija.**
- 12 - Permeteti cosuletului pentru gatire (J) sa se raceasca timp de 1-2 minute. Folositi clestele (L) pentru a indeparta cosuletul (J).
- 13 - Transferati mancarea gatita la aburi in bolul pentru amestecare (C). Indepartati tavita de colectare a lichidului rezultat in urma gatirii (I), folosind manerul acesteia si turnati o parte din lichid in bolul pentru amestecare (C). Acest lucru va adauga aroma si vitamine mancarii. **ATENTIE: Tavita de colectare a lichidului rezultat in urma gatirii (I) este foarte fierbinte. Va rugam sa o manevrati cu grija.**
- 14 - Aadaugati bolul pentru amestecare (C) in spatiul aferent acestuia. Alinai si intoarceti bolul (C) in sensul acelor de ceasornic pana cand acesta se fixeaza in pozitie pe baza aparatului B-Easy (G).

- 15 - Aadaugati capacul (A) peste bolul de amestecare (C). Alinai si intoarceti capacul (A) in sensul acelor de ceasornic. Capacul este inchis corect in momentul in care sistemul de blocare scoate un sunet care indica acest lucru. Veti auzi un click, care indica faptul ca bolul pentru amestecare este pregatit de utilizare. Nu veti putea utiliza functia de amestecare in cazul in care capacul nu este fixat corect.
- 16 - Apasati butonul pentru amestecare (E). **ATENTIE: Nu amestecati continuu, ci in intervale scurte de 5 secunde pentru a preveni supraincalzirea motorului.**
- 17 - Cand mancarea este gata, eliberati butonul pentru amestecare (E), iar amestecarea se va opri.
- 18 - Deblocati capacul (A) si indepartati bolul pentru amestecare (C) de pe baza B-Easy (G).
- 19 - Acum puteti servi bebelusului mancarea pregatita. **ATENTIE: Testati de fiecare data temperatura mancarii inainte de a o servi bebelusului. ATENTIE: Nu porniti niciodata functia de amestecare fara sa adaugati mancare sau lichide in bolul pentru amestecare (C). Permeteti aparatului B-Easy sa se raceasca pentru cel putin 15 minute inainte de a-l folosi din nou pentru gatire.**

REINCALZIRE

- 1 - Aadaugati mancarea pe care doriti sa o reincalziti intr-un pahar borcanel mic de sticla sau de plastic, care este potrivit pentru utilizare la temperaturi inalte.
- 2 - Asezati borcanelul in bolul principal sau direct in tavita de colectare a lichidului rezultat in urma gatirii si apoi asezati capacul pentru vasul de gatit.
- 3 - Aadaugati 10-20ml de apa in rezervorul de incalzire (H).
- 4 - Apasati butonul pentru gatire (F).
- 5 - Cand reincalzirea este completa, indicatorul luminos se va stinge. Indepartati cu grija borcanelul pentru a evita orice risc de ranire sau ardere.
- 6 - Aadaugati mancarea intr-un vas potrivit pentru servire. Mancarea bebelusului este gata! **ATENTIE: Testati de fiecare data temperatura mancarii inainte de a o servi bebelusului.**

DECONGELARE

Urmati aceleasi instructiuni pentru reincalzire:

- Pentru o oala de 120 ml, puneți 140ml în vasul de gătit (H).
- Pentru o oală de 240 ml, puneți 180 ml în vasul de gătit (H).

CURATAREA APARATULUI B-EASY

- Deconectati intotdeauna aparatul de la sursa de curent si lasati-l sa se raceasca inainte de a-l curata.
- Baza B-Easy (G): stergeti suprafata externa si interna a rezervorului de incalzire (H) cu o carpa umeda sau un burete cu un detergent lichid bland. Limpeziti cu apa. Lasati-l sa se usuce. Nu afundati baza aparatului in apa sau in orice alt lichid. Nu spalati sau limpeziti baza la robinet, nu lasati apa sa curga peste baza aparatului. Nu folositi produse de curatare abrazive.
- Tavita de colectare a lichidului rezultat in urma gatirii (I), Cosuletul pentru gatire (J), Capac pentru vasul de gatit la aburi (K), Capacul vasului (A), Bolul pentru amestecare (C) si Clestele pentru indepartarea in siguranta a cosuletului pentru gatit la aburi (L) pot fi spalate cu un burete, apa calda si un detergent lichid bland. Limpeziti cu apa si lasati sa se usuce. De asemenea, aceste componente pot fi spalate pe raftul de sus al masinii de spal vase.
- Nu folositi bureti abrazivi sau solventi chimici. Acestia ar putea deteriora aparatul si suprafetele acestuia.

CURATAREA LAMELOR DE AMESTECARE

Daca indepartati lamele de amestecare pentru o curatare profunda, reasamblati lamele cu grija pentru a evita orice risc de ranire si de supraincalzire a aparatului.

INDEPARTAREA CALCARULUI DIN REZERVORUL DE INCALZIRE

Dupa o anumita perioada de timp, pot aparea depuneri de minerale in interiorul rezervorului de incalzire (H) care pot deteriora aparatul B-Station. Ar trebui sa indepartati periodic depunerile de pe aparat adaugand 100ml de apa fierbinte si 100ml de otet alb in rezervorul de incalzire. Lasati amestecul sa stea in aparat pentru 1-2 ore (sau mai mult daca este necesar). Aruncati lichidul si limpeziti rezervorul cu apa de la robinet de mai multe ori. Nu afundati aparatul B-Easy in apa. Stergeti cu o carpa uscata sau lasati-l sa se usuce.

ATENTIE : Dacă deconectați cablul de alimentare robotul de bucătărie în timpul unui ciclu de încălzire, ciclul va relua în reconectarea produsului.

احتياطات الاستخدام: ينبغي قراءة جميع الإرشادات المدرجة هنا بعناية قبل استخدام الروبوت B-EASY.

- رجاءً اقرأ جميع الإرشادات بعناية وتعود على جهاز تحضير وجبات الطفل الصغير قبل استعمال الجهاز للمرة الأولى.
- للحماية من الصدمات الكهربائية، لا تغمر الجهاز أو السلك الكهربائي التابع له في الماء ولا في أي سائل آخر.
- لا تستعمل الجهاز لأي غرض غير الطهي/التسخين/المزج/إزالة الجليد.
- قد يكون أي استعمال آخر خطراً.
- توخ الحذر الشديد عند التعامل مع أنصال الخلّاط، وخاصة عند فصل الأنصال عن الوعاء أو عندما تُفْرغ الوعاء أثناء الغسل.
- لا يتضمن الجهاز أي جزء مفيد للمستعمل للقيام بأيّ تصليح. لا تفكك الجهاز.
- راقب الجهاز جيداً عندما تستعمله في وجود أطفال قرب المكان. ضع الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
- يُستخدم هذا الجهاز في مكان داخلي فقط ولا يمكن استخدامه في مكان خارجي.
- لا تترك السلك الكهربائي يتجاوز الطاولة أو المنصة وتفادى تركه قرب أسطح ساخنة.
- استخدم الجهاز على مكان مسطح ومستقر وجاف.
- لا تضع الجهاز على سطح ساخن أو قرب فرن أو لوحة طهي تعمل بالغاز أو أي شيء يتضمن مصدراً للحرارة.
- لا تلمس الأسطح الساخنة للجهاز (حجرة التسخين).
- لا تغير مكان الجهاز أثناء عمله بعد توصيله بالتيار، أو عندما يحتوي على الماء الساخن.
- انتبه: يمكن أن تظهر بقع على السلال أو وعاء المزج عندما تضع فيها مواد غذائية ملوثة، وخاصة تلك البرتقالية والحمراء.

تحذيرات

- أوصل هذا الجهاز بمقبس تيار ٢٢٠ فولت مع توصيل أرضي.
- إذا تعرض السلك الكهربائي للنفث، يجب أن يستبدله الصانع أو مصلحه ما بعد البيع أو أشخاص لهم نفس المؤهلات وذلك لتفادي أي خطر.
- افصل الجهاز دائماً عن التيار عند تركه دون مراقبة وقيل تركيبه أو تفكيكه أو تنظيفه
- يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ٣ سنوات شريطة أن يشرف عليهم شخص راشد أو تُشرح لهم طريقة عمل الجهاز على نحو يسمح لهم باستعماله بكل امان وبعد التعرف على المخاطر التي قد تنجر عن ذلك.
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز ما لم تتجاوز أعمارهم ٨ سنوات مع إشراف شخص راشد عليهم.
- احتفظ بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال البالغة أعمارهم أقل من ٨ سنوات.
- تفادى أي فيضان على الموصل.
- يبقى سطح العنصر المسخن ساخناً بعد الاستعمال.
- هذا الجهاز ليس لعبة للأطفال.
- يوجد خطر الإصابة بجروح في حال استخدام الجهاز على نحو سيء.
- توخ الحذر إذا انسكب سائل ساخن في وعاء المزج لأنه قد يتطاير من الجهاز بسبب الانفداع المفاجئ لبخار الماء.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام منزلياً والاستخدامات المشابهة مثل:
 - أماكن الأكل المخصصة للموظفين في المتاجر والمكاتب والأوساط المهنية الأخرى،
 - المزارع،
 - يمكن أن يستخدم الجهاز عملاء الفنادق والنزل وأنواع الإقامة الأخرى،
 - إقامات من نوع غرف إيواء الضيوف.
- استخدم أوعية بلاستيكية أو زجاجية تسمح بغلي المواد أو أيّ أوعية أخرى مقاومة للحرارة مع الجهاز.
- افحص الأواني دائماً قبل استخدامها مع الروبوت B-easy.
- تخضع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للجمع والفرز.
- لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنتهية الصلاحية عبر رميها مع النفايات المنزلية غير المفروزة، بل ضعها في الموقع المخصص لجمعها وفرزها.

أجزاء جهاز تحضير الوجبات للطفل الصغير:

A - غطاء وعاء المزج	J - سلة لفصل المواد الغذائية	سلك كهربائي ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت
B - نظام إقبال الغطاء	K - وعاء البخار	٢٢٠-٢٤٠ فولت ٦٠-٥٠ هرتز
C - وعاء المزج	L - غطاء الطهي بالبخار	وظيفة الطهي ٥٠٠ وات
D - نصل المزج	M - السلك الكهربائي	وظيفة المزج ٢٥٠ وات
E - مفتاح المزج	N - دليل الطهي	
F - مفتاح مركزي	O - مؤشر مستوى الماء في الحوض	
G - قاعدة الروبوت B-easy	P - مفتاح تشغيل/إيقاف	
H - حوض الطهي		
I - وعاء لالتقاط عصير الطهي		



هذا الرمز يبين أنه ينبغي عدم رمي هذا المنتج في صندوق القمامة أو مع النفايات المنزلية عند استخدامه في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي بل يجب أن يخضع للجمع والفرز.

تحضير وجبة:

- 1 - ضع الجهاز على مكان مسطح ومستقر. تأكد أن الجهاز والسلك الكهربائي (M) بعيدان عن متناول الأطفال.
 - 2 - تأكد أن قوة تيار الجهاز متوافقة مع قوة تيار الشبكة الكهربائية. إذا كان الأمر كذلك، أوصل الجهاز بمقبس جداري.
 - 3 - افصل غطاء الطهي بالبخار (L) والغطاء الرئيسي (K) والسلة (J) ووعاء النقاظ عصير الطهي (I) عن الجهاز.
 - 4 - افصل وعاء المزج (C) واملاء بالماء حسب الكمية المبينة في دليل الطهي (N) والجدول الموجود في الصفحة 3.
 - 5 - اسكب الماء حسب الكمية الملائمة داخل حوض الطهي (H).
 - 6 - أعد تركيب وعاء النقاظ عصير الطهي (I) والوعاء الرئيسي (K). ضع المواد الغذائية في الوعاء (K) أو السلة (J). يمكن طهي مواد غذائية مختلفة بشكل منفصل بفضل السلة (J). ولتقيام بذلك، ضع المواد الغذائية الأولى في قاع الوعاء الرئيسي (K) ثم أدخل السلة (J) التي تحتوي على المواد الغذائية الأخرى. من أجل طهي أمثل ومتجانس، قطع المواد الغذائية إلى مكعبات صغيرة (أو قطع صغيرة).
 - 7 - أعد الغطاء (L) إلى موقعه. تحذير: لا يتضمن الغطاء نظاماً للتلقيح، وبالتالي يجب تفادي نزعها عندما يكون الجهاز قيد العمل.
 - 8 - اضغط مرة واحدة على مفتاح الطهي (F). وعندما يضيء مؤشر ضوئي داخل المفتاح لكي يبين أن دورة الطهي قد بدأت. تحذير: أثناء الطهي، قد يكون الغطاء (K) ساخناً للغاية وينبعث البخار من الفتحة الموجودة على الغطاء. اترك يدك بعيدتين لتفادي الاحتراق.
 - 9 - عندما تنتهي دورة الطهي، ينطفئ المؤشر الضوئي ويتوقف الجهاز تلقائياً.
 - 10 - انزع الغطاء (L). تحذير: يكون الغطاء ساخناً للغاية ولذلك ينبغي التعامل معه بعناية.
 - 11 - اترك الغطاء (K) يبرد لمدة تتراوح بين دقيقة واثنتين.
 - 12 - انقل الطعام المطبوخ بالبخار إلى وعاء المزج (C). انزع وعاء النقاظ عصير الطهي (I) باستعمال المقبض واسكب عصير الطهي في وعاء المزج (C)، راجع الصفحة 5. فإذا العمل يجعل الطعام أفضل مذاقاً وغنيا بالعصارة ويتيح له الاحتفاظ بقيتامينات عصير الطهي. تحذير: وعاء النقاظ عصير الطهي (I) ساخن. وينبغي التعامل معه بعناية. من أجل جودة طهي عالية، ننصحك بأن تظهر الحبوب الغذائية في نفس الوقت مع المواد الغذائية الأخرى.
 - 13 - ركب وعاء المزج (C) على قاعدة الروبوت (G). احاذي وأدر وعاء المزج (C) في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يقلل على قاعدة الروبوت (B-easy (G).
 - 14 - ركب غطاء وعاء المزج (A) على وعاء المزج (C). احاذي وأدر غطاء وعاء المزج (A) في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يقلل.
- يكون الغطاء مرتكباً كما ينبغي عند تشغيل نظام الإقفال جيداً في الفتحة المخصصة لهذا الغرض. يبين صوت "قرقرة" صغيرة أن وعاء المزج مقفل وجاهز للاستعمال. لا يمكن مزج المواد إلا إذا كان الغطاء معشوق جيداً.

- 15 - اضغط على مفتاح المزج (E). تحذير: لا تمزج المواد دون انقطاع بل عن طريق ضغطات خفيفة وقصيرة لا تتجاوز مدتها 5 ثوان، وذلك لتفادي السخونة المفرطة لمحرك الروبوت B-easy. إذا لم يتم احترام الاحتياطات المبينة آنفاً عند مزج المواد، فإن المنتج قد يتوقف عن العمل لضمان سلامتكم. في حال توقف الجهاز، ينبغي تركه يبرد لوضع لحظات.
- 16 - عندما يكون الطعام جاهزاً، أرفع يدك عن مفتاح المزج (E) وعندما سبتوقف المزج.
- 17 - فك الإقلال غطاء وعاء المزج (A) وافصل وعاء المزج (C) عن قاعدة الروبوت (B-easy).
- 18 - وجبة المثلل الصغير جاهزة الآن! تحذير: تأكد دائماً من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه للطفل الصغير. تحذير: لا تبدأ المزج عندما يكون وعاء المزج (C) خالياً من أي طعام أو سائل. اترك الروبوت B-easy يبرد لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل استعمال لعملية طهي جديدة.

التسخين:

- 1 - ضع الطعام المراد تسخينه في وعاء زجاجي أو بلاستيكي صغير مقاوم لدرجات الحرارة العالية. انزع غطاء الوعاء الصغير.
- 2 - ركب الوعاء الصغير على الوعاء الرئيسي (K) وأغلقه بواسطة الغطاء (L).
- 3 - حسب الكمية المراد تسخينها، اسكب من 10 إلى 20 مل ماء (من 2 إلى 4 ملاعق صغيرة) في حوض الطهي (H).
- 4 - اضغط على مفتاح الطهي (F).
- 5 - عندما ينتهي التسخين، ينطفئ المؤشر الضوئي. انزع الوعاء الصغير بعناية لتفادي الاحتراق.
- 6 - اسكب الطعام في صحن وحرك المحتوى للتحقق من درجة حرارة متجانسة. وجبة الطفل الصغير جاهزة الآن!

تحذير: تأكد دائماً من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه لطفلك الصغير.

إزالة الكليد:

- يكون العمل بنفس الطريقة المتبعة للتسخين:
- بالنسبة لوعاء صغير بسعة 120 مل ينبغي وضع 140 مل في حوض الطهي (H) لحوالي خمسة عشر دقيقة. وبعد ذلك، امزج وانتظر لبضع دقائق إلى أن يبرد الوعاء الصغير ويتحول إلى درجة حرارة ملائمة.
 - بالنسبة لوعاء صغير بسعة 240 مل ينبغي وضع 180 مل في حوض الطهي (H). وبعد ذلك، امزج وانتظر لبضع دقائق إلى أن يبرد الوعاء الصغير ويتحول إلى درجة حرارة ملائمة.



1 - استخدم وعاء المزج (C) لسكب الماء في حوض الطهي (H). ينبغي ملء الماء وفقاً للكميات المبينة في دليل الطهي (N).

2 - ضع المواد الغذائية المقطعة إلى مكعبات في الوعاء الرئيسي (K) مع أو دون السلة (J).

3 - اضغط على مفتاح التشغيل الموجود خلف الجهاز. اضغط على مفتاح الطهي (F) لبدء الطهي.



5 - احصر وعاء المزج (C) عبر إدارته في اتجاه عقارب الساعة.

6 - أغلق وأقلع الغطاء عبر إدارة نظام الإقفال (B) في اتجاه عقارب الساعة. يكون الغطاء مرتكباً كما ينبغي عند تشغيل نظام الإقفال جيداً في الفتحة المخصصة لهذا الغرض. سنسمع صوت "قرقرة" صغيرة ونبين ذلك أن وعاء المزج مقفل وجاهز للاستعمال.

4 - بعد انتهاء الطهي، اسكب المواد الغذائية في وعاء المزج (C). تذكر أيضاً أن تسكب عصير الطهي في وعاء النقاظ عصير الطهي (I) لتحسين مذاق الوجبة والاستفادة من القيتامينات التي يحتوي عليها.



7 - اضغط على مفتاح المزج (E) لمزج المواد الغذائية. انتبه: ينبغي الضغط على المفتاح بواسطة ضغطات صغيرة وقصيرة متتالية لمدة 5 ثوان كأقصى حد، وذلك لتفادي خطر السخونة المفرطة. (وإلا راجع النقطة 15 في الصفحة القادمة التي تتضمن تعليمات الاستخدام).



8 - اسكب الطعام في صحن. وجبة الطفل الصغير جاهزة الآن! ولكن انتبه، إنها ساخنة!

التنظيف

- افصل دائماً الجهاز عن التيار وتأكد أنه بارد قبل إجراء التنظيف.
- قاعدة الروبوت (B-easy (G): امسح السطح الخارجي والجهة الداخلية لحوض الطهي (H) بواسطة قطعة قماش أو إسفنج مرطبة بصابون سائل ناعم. اشطف بالماء الصافي. اتركه يجف لوحده. لا تغير الجهاز أبداً في الماء أو في أي سائل آخر. لا تضع الجهاز تحت الماء الجاري لغسله. لا تستعمل منتجات كاشطة لتنظيف الجهاز.
- يمكن تنظيف وعاء النقاظ عصير الطهي (I) ووعاء الطهي (J) وغطاء وعاء الطهي بالبخار (L) ووعاء المزج (C) وغطاء وعاء المزج (A)، باستعمال إسفنج وماء ساخن وصابون سائل ناعم. اشطف الأجزاء بماء صافٍ وارتكها تجف لوحدها. يمكن أيضاً تنظيف هذه الأجزاء في جلاية الصحون ولكن فقط في الحجرية الطولية.
- لا تستعمل الإسفنج الكاشط أو مواد أكلة أو مذيبات لتنظيف الجهاز. ذلك أنها قد تتلف الجهاز وسطحه.

تنظيف أنصال المزج:

من أجل تنظيف جيد، فكك أنصال الخلاط عبر إدارتها في اتجاه رمز "النقل المفتوح" ثم ارفعها بيدك. إعادة الأوصال إلى موقعها، أقلعها عبر إدارتها في اتجاه "النقل المغلق".



B-EASY



Badabulle • 16 rue Jacqueline Auriol
Parc Industriel des Gravanches
63051 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 • France
www.badabulle.com