



Easy Care



Réf.: AD14015

SPÁROVÁNÍ / KONEXE

Tento postup umožní propojit přijímač s vysílačkou tak, že spolu komunikují na jiné frekvenci než ostatní přístroje v jejich blízkosti (včetně dětských chůviček stejného modelu).

Začněte na vysílačce:

1. Hlavní tlačítko v poloze OFF.
2. Pokračujte stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti.
3. Zapněte hlavní tlačítko do polohy ON (-).
4. Zelená ikona napájení bliká.



5. Opakujte stejné kroky i na přijímači.
6. **Na dětské jednotce stiskněte tlačítko s lampičkou na přední straně. Uslyšíte zapípání.**
7. Na obou jednotkách přestanou blikat zelené diody.

Gratulujeme! Spárování bylo nastaveno.